





## HITACHI Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

### 日立ルームエアコン

#### 形名

室内機	室外機
RAF-D36C	RAC-FD36C
RAF-D40C2	RAC-FD40C2
RAF-D50C2	RAC-FD50C2

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

小さいお子様などにつきましても安全のために、警告・注意に記載されている部分に触れることのないようくれぐれもご注意ください。お読みになった取扱説明書は、保証書・据付説明書とともに 大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.4~7 をお読み いただき、正しくお使いください。



この製品はオゾン層を破壊しない 冷媒を使用しています。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。

食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の 保存には使わないでください。

また、能力以上の負荷で使用しないでください。



家庭用ルームエアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600㎏に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロンの回収が必要です。

#### 【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロンの回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの適正処理がなされます。



日本国内家庭用 Use only in Japan.

# おすすめかんたんガイド

#### ◇寒いとき、ワンボタン暖房



(ご 20ページ)

◇梅雨の季節から 冬まで、カラッと快適



**(ごア22・23**ページ)

押すたびに

カラッと除湿

カラッと除湿

ジメジメするとき

ランドリー

カラッと **除湿** ジ 洗濯物を 乾かしたいとき

けつろ抑制


カラッと除湿

冬場の結露を 抑えたいとき

◇暑いとき、ワンボタン冷房



((ア21ページ)



#### ◇運転・停止ボタン

- ●停止状態のとき、 リモコンに表示されている 運転モードで運転を開始し ます。
- 運転状態のとき、運転を停止します。

#### ◇健康冷房「涼快」

夏は、手足が冷えすぎず、 カラッと涼しい。

### 涼·快



((ア24ページ)

#### ◇ミストで清潔 ミストでさわやか

室温

お部屋のにおいが気になるとき

涼快 イオンミスト おやすみ

湿度

### イオンミスト



((ア26ページ)



## ◇おやすみタイマー

おやすみ



(ご 38・39ページ)

押すたびに

30分・1時間・2時間…9時間 タイマー時間を変更できます。

# もくじ

		ページ
おすすめかんたんガイド	● おすすめかんたんガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
安全上のご注意	● 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
で使用の前に	<ul><li>●各部の名称と働き①・②・③・④ ···································</li></ul>	8
		1 1
準備と確認	<ul><li>● リモコンの準備をしてください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
	● 空気角序 フィルターの取りけをしてください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
運転のしかた	<ul><li>室内機ボタンで運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	17
建物のしかに	● リモコンで選んで運転 (暖房・カラッと除湿・冷房・涼快) …	18
	● 暖房運転 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
	●冷房運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
	● カラッと除湿運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	● 涼快運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
いろいろな機能の使いかた	A IN THE INC. IN THE INTERNAL PROPERTY OF THE INC.	
	● イオンミスト (送風) 運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	●内部クリーン運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● ホットモード運転 (暖房のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● おさえめ運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● チャイルドロックをするには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	●上下風向の調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● のびのび気流 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● 左右風向の調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
	● タイマー予約運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	● 更に便利なタイマーの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● おやすみタイマー運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
お手入れ	● お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
I were a common of the second	<ul><li>◆上手な使いかた ····································</li></ul>	42
上手な使いかた	●「カラッと除湿運転」「涼快運転」「ランドリー」のおすすめご利用方法 ···	
		75
保証とアフターサービス	● 故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
水皿(ブラブラン)	● 保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	●据え付けについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	● 定期点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
	● 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について ・・・・・・	49
	● 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	● 付属部品・別売部品について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
	● このエアコンの特長と試験機関・試験方法などについて ‥‥	51
	● お客様ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	裏表紙

## 安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 次のように説明しています。

■表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し 説明しています。

**巻 ┴ ……** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ がある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



据

え

付

け

上

の

注

意

事

項

このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内容です。

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

●改造は行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。



●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



- アース (接地)を確実に行う
- ●アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アース線様 アース (接地) が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。



■湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、 漏電しゃ断器を取り付ける



漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることが あります。



●除湿水は、確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを 濡らす原因になることがあります。



●指定以外の電源に接続しない

指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。



## 警告

●長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。



● 長時間温風の吹き出し口付近で、皮膚の同じ場所を暖めるようなご使用は行わない 低温やけどや脱水症状などの原因になります。



使

用

● 室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。



上

● 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して専用ブレーカーを"OFF"にして お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



注

の

安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災の原因になります。



意

事

●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、専用ブレーカーを"OFF"にする 落雷の程度によっては、故障の原因になります。



項

エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、 ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。 刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店に ご連絡ください。



室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至る ことがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤がイオンミスト 発生器の電極、電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。



## **安全上のご注意**(つづき)

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 食品・動植物・精密機器・美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない これらの品物の品質低下の原因になることがあります。また、エアコンの機能や 性能の低下、および故障の原因になることがあります。



●ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



使

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



用

上

の

●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



●長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



注

●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 漏電によって、感電や発火の原因になります。



意

事

動植物に直接風があたる場所には設置しない 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



項

●掃除をするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを"OFF"にする 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。



● 長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを "OFF" にする ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。



強制

室外機や室内機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。



## 注意

● 冷房・カラッと除湿・涼快運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80% を超えたまま)などで長時間運転をしない



上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になることが あります。

使

用

●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や大勢の人が居るなど)で 使用しない

設定室温に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることが あります。



の

上

● 室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない けがの原因になります。



注

意

◆冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない やけどの原因になります。



事

項

●エアコンの清掃時には、手袋を着用する けがの原因になります。



●暖房運転時、空気吹き出し口や室内機の前方50cm以内に家具などの 障害物を置かない

エアコン自体や家具などが変形する原因になります。



修理時の注

修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。




エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店または お客様ご相談窓口に依頼する




ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災の原因になります。

## 各部の名称と働き①

### ◇室内機



## 各部の名称と働き②



#### 室温設定ボタン


室温を設定します。

▽ :設定室温を下げる。

((ア17ページ)


### ◇フロントパネル内側操作部

**◆フロントパネルを開けて操作します。**(フロントパネルの開けかたは Cア**16**ページ)



#### 応急運転スイッチ(強制冷房スイッチ)

電池切れなどで、リモコンが 使えないとき、応急運転スイッチ を押すと、応急運転を行います。 (Cア **45**ページ)



**/**5秒間長押しすると、強制冷房運転します。 これは販売店で行う操作ですので、お客様は操作 √しないでください。(ご**戸 45**ページ)

☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 ブレーカーを"OFF"にすることで、節電効果があります。

## 

長期間使わないときは、専用ブレーカーを "OFF" にする。

#### お願い

外気温が低いときは、停止中でも機械保 護のため室外機に通電されます。

寒い季節はブレーカーを"OFF"にしないでください。(ごア**19**ページ)

## 各部の名称と働き③

### ◇室内機表示部

#### 運転ランプ(黄色)

#### ●点灯

暖房・カラッと除湿・冷房・涼快・イオンミスト・内部クリーン・ホットモード・おさえめ運転中。(Cア20~29ページ)

● 点灯したり暗くなったりの繰り返し (故障ではありません。)

予熱運転 運転開始後の2~3分間で室内機の熱交換器を 暖めています。

室外機の熱交換器に霜が付いた場合に、一旦、暖房 **霜取り運転** 運転を停止し、霜取り運転を行っています。 (ご使用条件により、霜取り運転に入るひん度が変わります。)

オートフレッシュ 運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が **霜取り運転** 付いていた場合、霜取り運転を行っています。

チルトアップをすると、 リモコンの信号を受信しや すくなります。

表示部の左側面にある凹部に指を入れて持ち上げると表示部を約60°の角度に立上げること(チルトアップ)ができます。

#### 受信部

CitiCAW

ーイオンミスト

#### ′タイマーランプ(橙色)

#### ●点灯

タイマー予約時。(ごア34~39ページ)

#### ●点滅

強制冷房運転時、室内故障時。(Cア44・45ページ)お買い上げの販売店にご相談ください。

#### おさえめランプ(緑色)

#### ● 点灯

おさえめ運転時。(ごア29ページ)

#### イオンミストランプ(黄色)

#### ●点灯

ランドリー・イオンミスト・内部クリーン運転中。 (ごア**22・26・27**ページ)

#### ●点滅

イオンミスト発生器故障時。イオンミスト運転はできませんが、エアコンの他の機能は影響なく運転することができます。(Cア**45**ページ)

#### 設定室温表示部(赤色)

#### 現在室温表示部(赤色)

設定室

#### ●点灯

室内機で読みとった室温を表示します。 (CCア**11**ページ)

#### ●点灯

リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示します。( $\mathbb{C}$ ア**11**ページ)

☆「運転中室内機表示部が明るく感じるときは」(ごア42ページをご覧ください。

#### 設定室温表示部

◆リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示します。

設定室温表示可能範囲:10~32℃(Cア17・18ページ)

但し、次のような場合は以下の表示となります。

●ブレーカーを "ON" した後、初めて室内機の (素) ボタンで運転された場合、暖房・カラッと除湿・冷房いずれかの運転になります。

運転の種類が確定すると暖房の場合「23℃」、カラッと除湿の場合「室内機読みとり室温」、 冷房の場合「27℃」で設定室温が表示されます。

●チャイルドロック設定中には、室内機設定室温表示部に が点灯します。(Cア30ページ) ※エアコン停止中は温度表示されません。

#### 現在室温表示部

◆室内機で読みとった室温を表示します。

現在室温表示可能範囲:00~49℃(0℃以下は全て「00」と表示されます。)

●運転の種類が確定すると現在室温を表示します。



#### 現在室温の表示は、目安です。

- ●表示する現在室温は室温測定部で読みとった数値ですので、 お部屋の温度計とは数値が異なることがあります。
- ●運転開始時、設定室温に達し運転を停止したとき、 霜取り運転中は、実際の室温と大きく異なることがあります。
- ●エアコンの据付場所・周囲状況・ステンレスフィルターの汚れなどにより、実際の室温と大きく異なることがあります。

※エアコン停止中は温度表示されません。

☆ブレーカーを"ON" した直後の約2秒間は、右記の表示をして電源が 入ったことをお知らせします。




## 各部の名称と働き④

#### ◇リモコン

◆運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。


※リモコンのリセットスイッチを押した直後は、液晶表示が全点灯します。通常すべて表示されることはありません。**12・13**ページには、本ルームエアコンに有る機能のみ表示してあります。 汎用の液晶を使用しているため、本ルームエアコンには無い機能も表示されます。



◆リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けることができます。

※リモコンの操作は、付属の取付具から外して行い、送信してください。





## リモコンの準備をしてください

### 乾電池を入れる

●単4形アルカリ乾電池を2本お使い ください。



### 扉をあけて、先の細いものでリセットスイッチを押す

**බ**リセット



現在時刻表示部に18:88が 点灯し、"午前""午後"が点

滅表示をはじめます。

午前1日:日日

### 3 現在時刻を合わせる(午後1:30に合わせる場合の例)



ボタンを押して、現在時刻を合わせる

●押し続けると早送りに なります。



◆時刻が進む

· 生後: 1:30

② ★ ფぱっぱ ボタンを押して、現在時刻を設定する

● "午前" または "午後" の点滅表示が 点灯表示に変わり、10秒後自動的 に消えます。

午後 1:3日

#### ◇現在時刻の確認のしかた

★ Ballebut ボタンを押して、現在時刻の確認を行い、必要に応じて

→ で修正を行ってから 2 を行ってください。

※扉を開いた状態です。


#### アドレス切換スイッチについて

●アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同じ部屋 に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたい ときに使用しますので、通常は使用しません。

(工場出荷時は「A」側に設定されています。)

なお、設定のしかたについてはお買い上げの販売店 にお問い合わせください。

(設定方法が適切でない場合に、リモコンによる 操作ができなくなることがあります。)



### 4 アンペア (標準・セーブ) 切換えがセットできます

● ご家庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、「セーブ」にセットしますと、ブレーカー切れが起こりにくくなります。(お買い上げ時は「標準」にセットされています。)



#### ※扉を開いた状態です。

#### リモコンを本体に向けて

## でーブボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、リモコンに(セーブ)が点灯します。

## リモコンを本体に向けて セーブ ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、解除になり(セーブ)が消灯します。

#### ◇「セーブ」セット時のご注意

- ●暖房運転の能力が低下しますので、立ち上がり時に多少時間がかかります。また、外気温が低いときは"設定室温"に達しないことがあります。((セーブ)セット時は15(A)制限運転となります。)
- ●暖房運転時の能力が低下しますので、セーブ運転は、ブレーカー切れ を一時的に回避するときに使用してください。

#### リモコンを操作するとき

●操作は、室内機の受信部に向けて。

受信できる距離は、正面で約7m。ただし、室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、 受信距離が短くなることがあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。

- リモコンはていねいに扱ってください。
  - 落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
  - 電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。
- 表示部をチルトアップすると受信しやすくなります。(Cア10ページ)



#### 乾電池について

- ●アルカリ乾電池をご使用のとき、乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。
  - / ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の 〈交換が早くなる場合があります。
  - 付属の乾電池はモニター用です。
- 液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。

## 注意

**乾電池以外の異物を入れないように注意してください** 発熱等の故障の原因になります。

- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット スイッチを押してください。
- 乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池 の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
- (1)乾電池の+(プラス)、- (マイナス)の向きは器具の表示どおりに正しく入れてください。
- (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
- (3)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
  - 万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

#### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



- ●一部屋にエアコンを2台設置したときなどリモコンの混信を防ぎたいときは、お買い上げの販売店に お問い合わせください。
- 現在時刻を設定しないとタイマー予約運転 (Cア34ページ) やおやすみタイマー運転 (Cア38ページ) はできません。
- ●タイマー予約運転・おやすみタイマー運転の設定中は、時刻の変更はできません。


## 空気清浄フィルターの取付けをしてください


◇運転を停止して、ブレーカーを"OFF"にする。

### フロントパネルを開ける


● 運転を停止してから、フロントパネルの上 部両端を押して開けます。


その後フロントパネルを手前に引きます。






### 3 空気清浄フィルターをフィルター枠に収納します






### 5 フロントパネルを閉じる

● フロントパネル上面両端を「カチッ」と音が するまで押し付け、フロントパネルを平ら に閉じます。





フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。

● ステンレスフィルターを外したまま運転しないでください。 機械にホコリが入り、故障の原因になります。


● ステンレスフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分ご注意ください。





## 室内機ボタンで運転

### 1 運転開始



### 職がタンを押す

- "ピッ"と操作音がして、運転を開始します。
- ●室内機表示部の運転ランプ・設定室温・現在室温が 点灯および表示されます。

#### 〈運転のしくみと知っておいていただきたいこと〉

- ●運転内容は前回の運転となります。 (但し、ブレーカーを"ON"した後、初めて運転の場合は、 暖房・カラッと除湿・冷房のいずれかの運転となります。
- リモコンに運転内容は、反映されません。 (リモコンは停止状態〈右図〉になっています。)
- リモコンを操作されると、エアコンの運転内容とリモコン表示が 一致していない場合があるため、エアコンが停止することがあります。
- タイマー運転は、最後のリモコン操作の状態を記憶しています。


#### ■ リモコン停止状態表示例

● タイマー予約無のとき ● タイマー予約有のとき





### 2 室温のセット



## ・▼ △ ボタンを押す

「 下がる上がる

#### ■ 設定室温範囲

暖房・冷房・凉快 16~32℃ カラッと除湿 10~32℃

- ▼ 本 ボタンを押し、設定室温をお好みの温度に変更します。
   20℃のときは"ピピッ"、30℃のときは"ピピピッ"、その他は "ピッ"と操作音がします。
- ※設定室温の上下限に達してから、更に押すと"ピピッピピッ"とした 操作音で、それ以上設定室温が上下しないことをお知らせします。

#### ☆運転の種類・風速および湿度 (湿度はカラッと除湿・涼快のみ) のセットを変更したい場合

●一度エアコンを停止させてから、リモコンで運転の種類選択・風速の切換え・湿度調節(ごア18 ページ)を行い、リモコンで運転してください。

## 停止

### 薬 ボタンを押す

● "ピー"と操作音がして、運転を停止します。

#### ■ 次の運転条件でご使用ください。

暖房	カラッと除湿	涼快	冷房
●外気温 -25℃以上 21℃以下	● <b>外気温 1℃以上</b> <b>35℃以下</b> (室温1℃以下では運転しません。)	●外気温 25℃以上 35℃以下	●外気温 22℃以上 43℃以下

- ●上の表の温度範囲以外でご使用されますと、機械保護などのため運転しないことがあります。
- ◆冬季に冷房運転を行わないでください。

## リモコンで選んで運転(暖房・カラッと除湿・冷房・涼快)

### 運転の種類を選ぶ



●送風運転をするには、イオンミスト運転(℃ア 26ページ) をしてください。

べます。

- ●運転中に 踵嫐 ボタンを押した場合、"ピッ"と 受信音がします。
- ●運転中に 躑螂 ボタンを押した直後は、保護回 路が働いて約3分間運転しません。

((ア19ページ)

### 風速のセット

です。



- ●自動・強・弱・微・静のいずれかを選べます。 風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。
- 運転中に 風速 ボタンを押した場合、自動のと きは "ピピッ"、その他は "ピッ"と受信音がし ます。

## 3 室温のセット



- ●室温の表示は運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。
- 運転中に 対 ボタンを押した場合、20℃のと きは "ピピッ" 30℃のときは "ピピピッ"、そ の他は"ピッ"と受信音がします。


### 4 湿度のセット (カラッと除湿・涼快のみ)



5%刻みで設定できます。

(加湿する機能はありません。)

●湿度の表示は運転を開始しないと、約10秒後 に消えます。



#### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



- ●運転中に瞬分ボランを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- ●暖房運転時、室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりして、**しばらく風が出ない**ことがあります。(**ごア10**ページ)
- ●暖房の風速 "強" 運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速 "自動" でお使いになることをおすすめします。
- 風速 "強風" 設定時に設定室温と室温の差が大きいことが続いた場合、室温を設定室温に近づけることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、冷房・暖房能力が最大となる運転を行います。
- ●風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿・涼快運転時には、**室外ファンが低速運転または停止**することがあります。
- ●暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- ◆次の運転条件でご使用ください。

暖房	カラッと除湿	涼快	冷房
● <b>外気温-25℃~21℃</b> (-25℃未満のときや、24℃を超える ときは、機械保護のため、運転しない ことがあります。	<ul><li>外気温 1℃~35℃</li><li>(室温1℃以下では運転)</li><li>しません。</li></ul>	●外気温 25℃~35℃	●外気温 22℃~43℃

- ●上の表の運転範囲以外でご使用されますと、機械保護などのため運転しないことがあります。
- ◆外気温が低いときは、停止中でも機械保護のため室外機に通電されます。外気温度-10℃以下でご使用のときは、ブレーカーを "OFF" しないでください。
- ●故障の原因となるため、冬季に冷房運転を行わないでください。

## 暖房運転

#### 🏿 ボタンを押すと、"暖房"運転を行います。



### 暖房ボタンを押す

● お好みに応じて、室温の調節、風速の切換えができます。

設定できる温度の範囲は16℃~32℃です。 (Cア **18**ページ)



(「運転」ランプ点灯)



停止

## 運転

### 『ボタンを押す

● "ピー"という受信音がして、暖房運転を停止します。

#### 風速 (動) について

暖房時

- ●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。
- ●設定室温に到達すると、ごく弱い風になります。

#### 運転のしくみとワンポイントアドバイス


- ●暖房運転中は、室外熱交換器に付いた霜を暖房運転を行いながら霜取り(約3分:デュアルバイパス 暖房霜取り運転)します。デュアルバイパス暖房霜取り運転の間隔は設定室温・設定風速・外気温 度・湿度条件などによって異なりますが短くて約20分です。
- ●デュアルバイパス暖房霜取り運転中は室外機の運転音が若干高く変化します。これは暖房運転を行いながら霜取りするため、運転パワーを高めるためです。
- ●デュアルバイパス暖房霜取り運転中は、室内風速が弱くなり、風の温度が下がります。
- ●暖房運転を連続でご使用の場合、25時間経過すると、一旦暖房運転を停止して、霜取り運転(CCア **10**ページ)を行う場合があります。
- ●外気温度が低い場合や、湿度が高く室外熱交換器に霜が付きやすいときは、暖房運転を停止して霜取り運転(CCア10ページ)を行います。

#### ◇デュアルバイパス暖房

室外機の熱交換器を2つに分割。通常時は両方の熱交換器で暖房運転。霜取りが必要な時でも、片方の熱交換器では暖房運転を継続します。

#### ◇凍結防止ヒーター搭載

霜取り運転で流れ出た水が、きびしい寒さに より室外機底部で凍結するのを防ぎます。



#### 運転のしくみとワンポイントアドバイス

#### ◆暖房の能力について

●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び 込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がる につれて暖房能力は低下します。この場合はPAM及び インバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の 低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の 暖房器具との併用をおすすめします。

#### ご注意


ストーブなど、高温に なるものは、室内機の 近くでは使わないでく ださい。



- エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをおすすめします。(CCア **34**ページ)
- ●外気温が下がり湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果が下がりますので、自動的に霜取り運転を行います。そのため、いったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで通常約5~10分程度(最長時間は20分)の時間がかかります。(ごア10ページ)通常はデュアルバイパス暖房運転を行い、暖房運転を継続しながら霜取り運転を行います。(ごア20ページ)

※配管が長いと、暖房の能力が若干低下します。

## 冷房運転



#### 風速 (動) について

冷房時

- ●運転開始時に、室温と設定室温の差が大きいときは"強風"運転をします。
- ●設定室温に到達すると、弱い風になります。

## カラッと除湿運転

(麗) ボタンを押すと、3種類の"カラッと除湿"運転を行います。



### 際急ボタンを押す

● **(※)** ボタンを押すたびに、下のように種類が切換 わります。



("ランドリー"運転時は、 √「イオンミスト」ランプも点灯します。/



● "カラッと除湿"はお好みに応じて、室温の微調節(Cア18ページ)と湿度の調節、風速の切換え(Cア18ページ)ができます。設定室温は、室温設定ボタンを1回押すごとに1℃変化します。(設定できる温度の範囲は、10℃~32℃です。)

設定湿度は、設定ボタンを1回押すごとに5%変化します。(設定できる湿度の範囲は、40%~70%です。)

● "ランドリー"と"けつろ抑制"はお好みに応じて、風速の切換え(ご **18** ページ)ができます。(室温の微調節と、湿度の調節はできません。)

# 停止

## 運転

## <sup>賃</sup> ボタンを押す

- "ピー"という受信音がして、カラッと除湿運転を停止します。
- 停止後のリモコンに表示される運転の種類は、 (業) ボタンで運転する前の表示に戻る場合があります。

#### 風速 自動 について

カラッと除湿時

●設定室温を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは "微風"になります。

### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
カラッと <b>除湿</b> カラッと除湿	ジメジメするときに	●温度、湿度をお好みに設定することができます。 設定湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再 開します。
<b>ジ</b> ランドリー	洗濯物の乾燥を早めたいとき	<ul><li>●外気温・室温・湿度を検知して暖房と強力除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運転します。</li><li>●洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。</li><li>● 3時間のタイマーになっています。</li></ul>
かかり かかり かんしゅう かんしゅ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ	冬、窓にできる 結露を抑制した いとき	<ul><li>●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので 室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。</li><li>● 2時間のタイマーになっています。</li></ul>

- ※在室人数・部屋の条件・室外の温度によっては、設定室温を変えても設定室温に到達しないことや 設定湿度にならないことがあります。
- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- ●洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(ランドリー運転)
- ●ランドリー運転時は、室内機の「イオンミスト」ランプが点灯しイオンミスト運転を同時に行います。
- ●外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- カラッと除湿 (ランドリー・けつろ抑制運転) 運転中は、時刻で設定する 「切タイマー」 「入タイ マー」予約はできません。なお、ランドリー・けつろ抑制運転は がすが ボタンを使って30分、1、 2、3…、9時間タイマーに変えることができます。

温度をコントロールするために、自動的に冷房または暖房運転に切換えることがあります。 また、この切換えの際、お部屋の湿度が10%程度変動する場合があります。



☆表中の約1℃・約3℃は、室温と設定室温の差を表しています。

現在の室温

## 涼快運転

- <sup>凉快</sup> ボタンを押すと、"涼快"運転を行います。
- 室温の微調節をし、湿度を下げる運転を行います。(加湿する機能はありません)



# <sup>涼快</sup>ボタンを押す

- ◆お好みに応じて室温の微調節( □ 18ページ)と湿度の調節、風速の切換え( □ 18ページ)ができます。
- 設定室温は、 変化します。

(設定できる温度の範囲は16℃~32℃です。)

●設定湿度は、設定ボタンを1回押すごとに5% 変化します。

(設定できる湿度の範囲は40%~70%です。)



停止

## 運転

## <sup>停止</sup>ボタンを押す

● "ピー"という受信音がして、涼快運転を停止します。

#### 風速 (動) について

涼 快 時

●設定室温を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは "微風"になります。

### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



- ◆冷房・カラッと除湿・涼快の能力について
- ●室内に冷房能力以上の熱源 (多くの人が居る・熱器具を使う) がありますと、設定室温に到達しない ことがあります。
- ●室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の浸入、発生がありますと設定湿度に到達しないことがあります。 ※配管が長いと、冷房の能力が若干低下します。
- ※在室人数・部屋の条件・室外の温度によっては、設定室温や設定湿度にならない場合があります。
- ●室温が設定室温に達しても、設定湿度にならない場合は運転を続けることがあります。
- ●室温が設定室温より低いときは、湿度が"設定湿度"より高くなっても運転しないことがあります。
- ●室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をおすすめします。

温度をコントロールするために、自動的に冷房運転に切換えることがあります。 また、室温が設定室温より低い場合は、室温の低下を抑え湿度をコントロールするために 断続運転(運転と停止の繰り返し)を行います。



24

# 運転の種類と使える機能一覧表

○は組み合わせて使える機能です。△ は予約機能です。組み合わせて予約できますが、運転する条件になるまで、運転しません。× は組み合わせて使うことができない機能です。

使える機能	室温	湿度	1オンミスト 〇	おやすみ	おさえめ	ホット
運転の種類	→P.18	→P.18	<b>→</b> P.26	→P.38 · 39	<b>→P.29</b>	<b>→P.28</b>
暖房	0	×	0	0	0	0
カラッと 除湿	0	0	0	0	0	×
カラッと ジア 除湿 「ランドリー」	X	×	0	(タイマー変更ボタンとして機能)	X	X
プラッと 除湿 「けつろ抑制」	X	×	0	(タイマー変更ボタンとして機能)	X	X
冷房	0	×	0	0	0	X
涼快	0	0	0	0	0	X
イオンミスト 〇	X	×		0	0	×
おやすみ	(イオンミスト除く)	(カラッと除湿・涼快のみ)	0		X	(暖房のみ)
内部クリーン	×	X	X	X	X	X

使える機能	風速	左右風向	上下風向	アンベア	のびのび	タイプ 切り1マー 予約 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
運転の種類	<b>→P.18</b>	→P.33	→P.31	→P.15	→P.32	→P.34~37
暖房	0	0	0	0	0	0
除湿	0	0	0	0	0	0
かラッと ジブ 除湿 「ランドリー」	0	0	0	0	0	(入タイマー+「ランドリー」は設定可能)
カラッと 除湿 「けつろ抑制」	0	0	0	0	0	(入タイマー+「ランドリー」は設定可能)
冷房	0	0	0	0	0	0
涼·快 〇	0	0	0	0	0	0
त्रिग्डरो ()	0	0	0	0	0	×
おやすみ	×	0	0	0	0	×
内部クリーン	X	X	×	×	X	X

## イオンミスト(送風/併用)運転

- ●イオンミスト運転は、お部屋の壁・カーテン等に付着したにおいを抑える効果があります。
- イオンミスト (送風) 運転は、エアコンの送風運転とイオンミスト運転を併せた運転です。
- イオンミスト (併用) 運転は、エアコンの通常運転とイオンミスト運転を併せた運転です。



## ープボタンを押す

- ●お好みに応じて風速の切換えができます。強・弱・微・静のいずれかを選べます。(ごア18ページ)
- ■エアコン運転との併用運転時は、運転の 種類に合わせて風速の切換えができます。
- ●イオンミスト運転のみの場合、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。



### 運転

### ) 🖭 ボタンを押す

● "ピー"という受信音がして、イオンミスト運転を停止します。

- ●次回運転時、イオンミスト運転の設定は解除されています。
- ●併用運転時にはエアコン運転も停止しますので、イオンミスト運転のみを停止したい場合は、下の"エアコン運転中の取消し"を行ってください。

取消し

## ☆ボタンを押す

#### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



- ●イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によってはイオンミストが発生 しない場合があります。(イオンミストが発生するまで約30分から1時間程度かかる場合があります。)
- イオンミスト (送風/併用) 運転中でも **転**駒 ボタンで、左右風向をお好みの角度にすることができます。(Cア**33**ページ)
- ●左右お好み位置を変更した場合は、次回の冷房運転などの左右お好み位置も変更されます。

## 内部クリーン運転

冷房シーズンの終わりのときに、内部クリーン運転を行うと、室内機熱交換器を乾燥させ、 カビの発生を抑えます。(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果<u>はありません)</u>



※扉を開いた状態です。

### 停止中に 「畑ワリーン **ボタンを押す**

- ●内部クリーン運転中は、室内機表示部の運転 ランプとイオンミストランプが点灯します。(設定室温および現在室温表示部には何も表示されません。)但し、チャイルドロック中は設定室温表示部に□ / 表示されます。
- 温風乾燥運転を約30分行い、自動的に停止します。 リモコンの (層列子) は、運転開始後約30分後に消灯します。
- ・室温が高い場合、送風運転になることがあります。
- タイマー予約中は内部クリーン運転を設定できません。


☆室内機の ∰ ボタンで運転されているとき、 Μタリーン ボタンを押すと "ピッ"という受信音がして内部クリーン運転に切換わります。

取消し

リモコンの運転の作がオタン

または 畑ツーン ボタンを押すまたは室内機の 悪 ボタンを押す

● "ピッ" または "ピー" という受信音、操作音がして、内部 クリーン運転を停止します。



## ホットモード運転(暖房のみ)

- 暖房運転中または停止中(運転の種類:暖房)に ボット ボタンを押すとホットモード運転の設定ができます。
- ホットモード運転時は、通常暖房運転時に比べ、吹き出し空気温度が上昇します。



※扉を開いた状態です。


暖房運転中に

### ホット ボタンを押す

- リモコンに **ホット** が点灯します。
- "ピッ"という受信音がして、ホット モード運転を開始します。
- 室内機設定室温表示部に → 分が点灯 します。

(但し室内機表示部の減光設定中は) 、除きます。 ← **742**ページ







取消

# もう一度 ボット ボタンを押す または暖房運転からその他の運転モードへ切換える

- リモコンの ホット が消灯します。
- 運転中は "ピッ" という受信音がして設定前の運転に切換わります。

※停止中(暖房)の場合には、リモコンに ホット を点灯させた状態で



)<sup>停止</sup> ボタンを押す ことでホットモード運転を開始します。

☆ホットモード運転中に **のびのび** ボタンを押すと、ホットモード運転の設定は取消され、のびのび気流 運転となります。

#### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み
暖房	もう少し暖かい温風で 暖房したいというとき	強力暖房運転を行い、吹き出し空気温度を高めます。 また、設定室温より約3℃高めに制御します。 (設定室温表示は変わりません。)

- ●暖房運転でホットモード運転を実施すると、運転後しばらくして一時的にホットモード運転を中断することがあります。これはデュアルバイパス暖房霜取り(ご戸**20**ページ)を実施しているためです。このときに風速が弱くなり、風の温度が下がりますが、デュアルバイパス暖房霜取り終了後にホットモード運転を再開します。
- 通常暖房運転時に比べ、吹き出し空気温度を上げるため、風量を下げており、部屋の端まで温風が 行き渡らない場合があります。
- ●ホットモード運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。
- ホットモードを解除し通常の暖房運転に切換えると、運転を一時的に中断することがあります。 これは、暖め過ぎを防止するためです。

## おさえめ運転

- ●暖房・カラッと除湿・冷房・涼快・イオンミスト運転中に あさえめ ボタンまたは (産業) ボタンを押す とおさえめ運転を行います。
- おさえめ運転時は、弱運転となり運転音が小さくなります。



運転中にリモコンの

おさえめ ボタンまたは室内機の

## ばない ボタンを押す

- "ピッ"という受信音、操作音がして、おさえめ運転に切換わります。
- 室内機の「おさえめ」ランプが緑色に点灯します。
- リモコンで おさえめ ボタンを押すと、送信マークが出ます。
- "ランドリー"と"けつろ抑制"運転中は、おさえめ運転できません。
- おやすみタイマー予約中はリモコンの **おさえめ** ボタン、室内機の <sup>おさえめ</sup> ボタンは受付けません。

取消し


## リモコンの btz が ボタンまたは 室内機の 環転 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音、操作音がして、設定前の運転に 戻ります。
- エアコンの運転を停止すると「おさえめ運転」は解除になります。

29

## チャイルドロックをするには

お子様の室内機ボタンのいたずら操作を防止します。



#### 室内機の

## ばる ボタンを3秒以上押す

- "ピー"という操作音がして、室内機ボタン操作を受け付けなくなります。(チャイルドロック)
- チャイルドロックが設定されると、室内機設定室温表示部に **△** が 点灯します。
- ●内部クリーン運転中は、チャイルドロック設定できません。 内部クリーン運転中にチャイルドロック設定したい場合は、 内部クリーン運転前にチャイルドロック設定をしてください。

#### ■ 停止中の表示



#### ■ 運転中の表示例



(「運転」ランプ点灯)

#### もう一度、室内機の

解除されます。

## はまた。ボタンを3秒以上押す

- "ピー"という操作音がして、室内機のチャイルドロックが

#### ☆チャイルドロック設定中でもリモコン操作は可能です。

●エアコン運転中で、チャイルドロック設定中にリモコン操作をした場合、 室内機設定室温表示部は、設定室温を約10秒間表示します。 その後、また / の表示に戻ります。

30

## 上下風向の調節

#### 上下風向の調節は、必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります)


#### ◇自動セット

- 運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 (上下風向板のみ、左右風向板は正面) 通常、上下風向操作は特に必要ありません。
- 冷房・カラッと除湿・涼快運転時にお部屋の温度・湿度が 高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、 上下風向板の位置が変化することがあります。



#### ◇上下風向スイング

#### 止喃 ボタンを押す



- ▶ 上下駒 ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、 上下風向板がスイングを繰り返します。
- ●運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。
- ●再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。
- ●スイングを設定した場合でも、お部屋の温度・湿度によっては、上 下風向板のスイングが停止することがあります。(Cア**33**ページ) 風向板が動き出すまで10秒ぐらい時間がかかることがあります。 これは風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。

※扉を開いた状態です。



※扉を開いた状態です。

#### ◇上下お好み風向

### 上下駒 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。 (上下風向スイング)

### お好みの位置でもう一度

### 上下駒 ボタンを押す

- ●押した位置でスイングが止まります。
- ●上下風向板が自動的にセットされた位置と異なる場合、"設定室温"に 到達しないことがあります。
- ●運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転するとお好みの 位置のままで運転が再開されます。
- 運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。

## 注意

#### 冷房運転時に長時間スイングにしたまま運転しないでください

長時間このような運転をしますと上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因に なります。

## のびのび気流

暖房・カラッと除湿・冷房・涼快・イオンミスト運転中に のびのび ボタンを押すと、運転の種類に 応じ自動的に風向をセット及び風速を上げて、気流を遠くまで届くようにします。



### のびのび ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、 **ののぶ** 設定位置に上下風向板がセット され、風速が上がります。
- 風速が **自動** に設定されている場合でも、"ピッ"という受信音がして、 **②②②③③** 設定位置に上下風向板がセットされ、風速が上がります。

※扉を開いた状態です。

#### 知っておいていただきたいこと



●上下風向スイング設定中に**のの** 設定すると、スイングを中断して**のの** 設定風向位置に上下風向板がセットされ、風速が上がります。

**のの場** 設定を取消しすると、再び上下風向スイングに戻ります。

- **のの** 設定中に **LT** 取 ボタンを押すと **のの** 風速のまま上下風向スイング設定に切換わります。 もう一度 **LT** 取 ボタンを押すと、上下風向板は **のの** お好み位置としてセットされます。 (運転停止後、上下風向板お好み位置は記憶されません)
- ●上下風向板をお好み位置で、ご使用中に **欧**級論 を設定するとお好み位置から **欧**級論 風向設定位置に 上下風向板がセットされ風速が上がります。
- ●上下風向板の位置が自動的に変わりますので、直接風が体に当たる場合があります。
- **のの** 設定中に 戦機 ボタンを押すと、**のの** は取消しされ、上下風向板が "運転の種類に応じた位置" に自動的にセットされます。
- 冷房・カラッと除湿・涼快運転時は、約3時間後にリモコンの **のの** 表示が消え、上下風向板が "運転の種類に応じた位置" または"お好みの位置" に戻ります。
- 「入タイマー」予約がされている時は、
  ののの論設定はできません。
- ●エアコンを **欧**が競 設定運転中に「入タイマー」予約設定されますと **欧**が競 は取消しされ、上下風向板 が "運転の種類に応じた位置" または "お好みの位置" に戻ります。
- **ののの** 運転中に ホット ボタンを押すと、**のの** 運転の設定は取消されホットモード運転となります。

## 左右風向の調節

必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります。)

#### ◇左右風向スイング

### - 年齢 ボタンを押す

● スイング時は、リモコンの画面が下図のように切換わり、左右風向 板がスイングを繰り返します。


(リモコンの左右風向板表示と、実際の左右風向板の動作は同期しません。)



- ●一度エアコンを停止し、再び運転すると、スイングする前の位置 にセットされます。
- スイングを設定した場合でも、お部屋の温度・湿度によっては、 左右風向板のスイングが停止することがあります。(〔〕了下表)

#### ◇左右お好み位置

●左右風向をお好みの位置にしたいときは、左右風向スイング中に リモコンの左右風向板表示がお好みの位置になったら、もう一度 左右風向ボタンを押して止めてください。



### - 年齢 ボタンを押す

- ◆左右風向板がお好みの位置で固定されます。
- ●左右お好み位置を設定した場合でも、冷房・カラッと除湿・涼快運 転時にお部屋の温度・湿度の高い状態が続くと、露つきによる滴下 を防止するため、左右風向板の角度が変化することがあります。 ただし、温度・湿度が下がればお好み位置に戻ります。



※扉を開いた状態です。

**冷房・カラッと除湿・涼快運転時、左右風向スイング運転をしたままで、長時間運転しないでください** 長時間このような運転をしますと、左右風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす 原因になります。

#### 次のとき、上下スイング・左右スイングを設定した場合でもスイングが停止します。

### 暖 房 運 転 時 カラッと除湿運転時 涼 快 運 転 時

- ●予熱運転中
- 霜取り運転中
- 室温が設定室温になったとき
- ●湿度が設定湿度になったとき
- ●室温が1℃以下のとき
- 室温が設定室温より低く運転停止しているとき

## タイマー予約運転

タイマーは「切タイマー」 ま「入タイマー」・「切タイマー」・「入タイマー」の3種類の使いかたが できます。予約は、その内の1種類のみです。

運転の種類・室温・湿度・風速などの設定を、あらかじめ行ってからタイマー設定してください。

◆タイマー予約のしかた

「切タイマー」を予約する場合 ………

-----------**1** → **2** → **3** 

●「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。

「入タイマー」を予約する場合 …………………… 4 → 5 → 6

「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。

◆「切タイマー」ま「入タイマー」予約のしかた

〈例:午後10:30に運転を停止させ、午前7:00に運転を開始するようセットする場合〉

●現在時刻(タイマー予約をした時刻)を基準にして、セット時刻が早い方から先に作動します。 (必ず現在時刻を確認してください。)(Cア**14**ページ)

## 物パーボタン を押す

- 「切タイマー」が点滅します。
- ●午前0:00または前回の予 約時刻が表示されます。

## 時刻をセット

- ●時刻は10分単位です。
- ●押し続けると、早送りにな ります。



- ★ 時刻が進む
- ✓ ◀ 時刻が戻る

## 切外不一年後二二二二



切外不一年前二二二二

※扉を開いた状態です。

# 切タイマー¾ポ1日:3日 停止 o 🔘 おさえめ ホット 風速 左右風向 上下風向 内部クリーン セーブ のびのび 時刻

※扉を開いた状態です。

## 2 🔞 ボタンを押して 🕝 😘 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、「切 タイマー」が予約されます。
- 「切タイマー」の点滅が点灯に変 わり"予約中"が表示されます。
- 室内機表示部の「タイマー」ラン プが点灯します。
- ●「切タイマー」時刻を変更したい 場合は、もう一度・にもどって 操作してください。



※扉を開いた状態です。



◆タイマー予約の取り消しかた

### 取消ボタンを押す

("ピピッ"という受信音がして、全てのタイマー予約が取り消されます。)

### 「タイマー予約運転」のワンポイントアドバイス



- イ**がぶ** ボタンで運転をしたとき、および (緊急) の「ランドリー運転」「けつろ抑制 運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。
- ●一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時刻を予約 したいときは、**予約** ボタンを押すだけで、同じ時刻が予約されます。

## 4 入タイマー ボタン を押す

- ●「入タイマー」が点滅します。
- ●午前6:00または前回の予 約時刻が表示されます。
- ◆◆表示は「切タイマー」、 「入タイマー」の動作順序 を表わします。

## 切外不一年後 切917-<sub>年後</sub>11:30 日 入917-<sup>年前</sup> **5:11** 日 おさえめ ホット 風速 左右風向 上下風向 内部クリーン セーブ のびのび

※扉を開いた状態です。

## 5 慰 ボタンを押して 時刻をセット

- 時刻は10分単位です。
- ●押し続けると、早送りに なります。



✓ ■ 時刻が戻る

# 切外不一年後1日:3日 入外化一种



※扉を開いた状態です。

## -6 予約 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、「入 タイマー」が予約されます。
- 「入タイマー」の点滅が点灯に変 わり、"予約中"が表示されます。
- 室内機表示部の「タイマー」ラン プが点灯します。
- ●「入タイマー」時刻を変更したい 場合は、もう一度 4 にもどって 操作してください。

# 



※扉を開いた状態です。

## 更に便利なタイマーの使いかた

カラッと除湿運転(けつろ抑制)と暖房運転の「入タイマー」を同時にセットできます。 これによりカラッと除湿運転(けつろ抑制)で翌朝の結露を抑え、暖房の「入タイマー」時刻に 運転を開始します。

### ◇「入タイマー」と 篠道 ボタンの組み合わせ

- ●就寝前に、カラッと除湿運転の(けつろ抑制)と、翌朝の「入タイマー」をセットして、暖房運転を 行うなどの組み合わせタイマーが設定できます。
- ★下の表示は、暖房運転の「入タイマー」を午後6:00に予約後、午後11:38にカラッと除湿運転 (けつろ抑制)を行った場合です。[カラッと除湿運転(けつろ抑制)は、自動的に2時間で停止します。]



## ▲「入タイマー」を予約する

「入タイマー」予約したときの運転は、「入タ イマー」の時刻に運転を開始します。タイ マー予約をしたときには、設定状態を十分確 認してください。

((ア34・35ページ)

★右の表示は、午後6:00に暖房運転の「入夕 イマー」を予約した状態です。

## 2 隠跡ボタンを2回押す

( ▲ マークを表示させます)

2時間後の午前1:38にカラッと除湿(けつ ろ抑制) 運転を停止し、午前6:00に暖房運 転を開始します。





★ (緊急) ボタンを3回押すとカラッと除湿運転が開始し、暖房予約が取消されます。  $_{\mathbb{R}}^{-}$  誤って3回押してしまった場合は $_{\mathbb{R}}^{\mathbb{R}}$  ボタン $\rightarrow$   $^{\mathbb{R}}$  ボタンの順に押した後、 $^{\mathbb{R}}$  を再度 行ってください。



#### -□/♥□ タイマー予約後、<mark>予約</mark> ボタンを押すと毎日予約ができます。

#### ◇毎日タイマー予約の使いかた

- ●「切タイマー」・「入タイマー」・「切タイマー」素「入タイマー」をセット後、選択できます。
- ★下の表示は、暖房運転の「切タイマー」
  「入タイマー」
  予約後、毎日タイマー予約を行った場合です。

# 

・現在時刻(タイマー予約をした時刻)を基準にして、セット時刻が早い方から先に作動します。(□ア34ページ)





# 予約 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、リモコンに 毎日 が点灯します。



取消し

# もう一度 予約 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、リモコンの 毎日 が消灯し、 1回予約に戻ります。

### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



- ●タイマー予約、おやすみタイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないとタイマー 時間がきても、エアコンは動作/停止しません。
  - 室内機の受信音と室内機の「タイマー」ランプで、タイマー予約したことを確認してください。 (CCア**10**ページ)

# おやすみタイマー運転

"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の 「切タイマー」運転です。

★下の表示は、午後11:38に2時間コースをセットした場合で、午前1:38に運転を停止します。



<sup>ホヤウᠯみ</sup>ボタンを押す

がががボタンを押すたびに下図のように変わります。 (押し続けると早送りになります)



- リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間と、停止の時刻 が表示されます。
- ●おやすみ運転中の風速は、静に固定されます。

#### <sup>あやすみ</sup>ボタンまたは 取消 ボタンを押す

- ●「切タイマー」と「入タイマー」を組み合わせで設定されているとき、**取消** ボタンで取消しすると、全ての予約が取消されますのでご注意ください。
- このようなときは、<sup>おウウゥ</sup> ボタンを押して、リモコンの **をゆう** を消す取消しを行ってください。

### ◇おやすみタイマー運転と「入タイマー」の組み合わせ

- おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入タイマー」で翌朝の運転を行うなどの組み合わせタイマーの設定ができます。「入タイマー」を予約したあとに、<sup>おやすみ</sup>ボタンを押してください。
- ★下の表示は、「入タイマー」〔午前6:00〕を予約し、午後11:38におやすみ2時間コースをセットした場合です。



## ◆ 「入タイマー」を 予約する

( ( 34・35ページ)

# **2** がすみボタンを押す

- 2時間後の午前1:38に運転を停止し、 午前6:00に運転を開始します。
- ◆おやすみタイマー運転の時間は「入タイマー」時刻前までの範囲で設定してください。





### 運転のしくみとワンポイントアドバイス



- ●「切タイマー」「入タイマー」予約中に がすみ ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。 但し、「入タイマー」設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。
- ●おやすみタイマー予約中は、「切タイマー」および「入タイマー」予約はできません。
- ●停止中におやすみタイマー予約すると運転を開始します。

# お手入れ

● 室内機内部の洗浄はお客様自 身では行わない

エアコンの洗浄には専門技術 が必要なため、お買い上げの 販売店に相談する

故障や感電・火災の原因とな ります。

# **介注意**

- お手入れの前には、運転を停止して、ブレーカーを "OFF" にする
- ●本体に水をかけない 感電の原因になります。
- 不安定な台に乗って掃除をしない 転倒などによるケガの原因となります。
- ●清掃時には手袋を着用する 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、ケガをする原因となり
- フロントパネル・上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。
- フロントパネル・上下風向板は柔らかい布で拭く かたい布で拭くと傷つくことがあります。

#### フロントパネル・上下風向板のお手入れ

- ◆やわらかい布でから拭きする
  - フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。
  - ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。




#### ◆ステンレスフィルターのお手入れ

●電気代の節約のためにも、2週間に1度のステンレスフィルターのお掃除をお願いします。

### フロントパネルを開ける


運転を停止してから、フロントパネル上部両 端を押して開けその後フロントパネルを手前 に引きます。



## 2 フロントパネルを手前に引く

ステンレスフィルターを取り外す。 (正面側2枚と上面側2枚の合計4枚)

上面側ステンレスフィルター (下側に下げてツメを外して引き出す)



## 3 掃除機でホコリを吸い取る

●このステンレスフィルターの汚れがひどく、 掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗った あと、よく水洗いして、陰干ししてください。



## 4 ステンレスフィルターを取り付ける


(正面側2枚と上面側2枚の合計4枚)

上面側ステンレスフィルター



## 5 フロントパネルを閉じる

● フロントパネル上面両端に「カチッ」と音がす るまで押し付け、フロントパネルを平らに閉 じます。




# **介注意**

- ●40℃以上のお湯を使わないでください。 ステンレスフィルターが縮んだりすることがあ ります。
- ●お手入れするときは、市販のスポンジ(やわら かい面) で行ってください。たわしやブラシで こすると表面の金属膜がはがれてしまいます。
- ステンレスフィルターを外したまま運転しない でください。機械にホコリが入り、故障の原因 になります。

#### 電極・イオンミスト発生部のお手入れのしかた


- 上下風向板を両手でゆっくり開ける

- ●必ず両手で右図のように「ゆっくり」開けてください 急激に操作すると、故障の原因になります。
- ●下の突き当て以上に無理に動かさないでください 故障の原因になります。



## 🚼 歯ブラシで電極・イオンミスト発生部の汚れをとる

- ご使用ください。
- ●軽くホコリを落とす程度にして ください。
- ●指入り防止ガードのすき間より 歯ブラシを入れてください。



## **4** ブレーカーを"ON"にする

# 注意

- ●運転中は電極・イオンミスト発生部にふれない 高電圧が発生していますので、感電の原因になります。
- 電極・イオンミスト発生部や本体には水をかけない 感電や故障の原因になります。

# 上手な使いかた

### 運転中室内機表示部が明るく感じるときは(室内機表示部の減光設定)

- ①エアコン運転中に室内機に向かってリモコンの 📦 ボタンの上部と 🐠 ボタンを同時に5秒 以上押し続ける。
- ②"ピッ"と受信音がして室内機表示部が消灯します。 ただし、設定室温表示部に と表示して消灯していることをお知らせします。









設定すると



- ●消灯設定中に室内機ボタン操作またはリモコン操作を行った場合、約10秒間通常運転表示へ戻ります。
- ●設定を解除する場合は①の操作を行うか運転を停止してください。
- ☆消灯設定中の室内機ボタンおよびリモコン操作は可能です。

チャイルドロック中に室内機ボタン操作を行った場合は、設定室温表示部に **こ** を表示してチャイルドロック中であることをお知らせし、約10秒後 本 表示に戻ります。

### 「適切な室温」が、からだにも家計にも おすすめです。

- ●冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。 健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。
- ●窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入り を抑えて、電気をより有効に使えます。



#### ときどき、お部屋の空気を入れ換えて ください。

# 

燃焼器具と同時に使用するときは、必ず換気を 行う。



#### おやすみになるとき、タイマーの 有効利用を。


*(タイマーの使いかたは )* **〜 ◯ア34~39**ページ*)* 



#### 吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!

●室内・室外機の吹き出し口 や吸い込み口をカーテンや 他の障害物でふさがないで ください。

性能が低下するばかりか、 故障の原因になります。



#### 次のものは使わないで!(室外機も同様)

- ◆ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
- ◆40℃以上のお湯も使わないで ください。フィルターが縮んだ り、プラスチック部品が変形す ることがあります。



#### 冷房時の上手な使いかた

◆冷房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、のびのび ボタンを押して使用することをおすすめします。(のびのび気流の使いかたはご 〒32ページ)

#### 「カラッと除湿運転」「涼快運転」「ランドリー」のおすすめご利用方法

- 夏期 (外気温 約27℃~約35℃) では「涼快運転」をおすすめします。
  - このとき、風速は強風でお使いいただくと部屋全体の湿度をむらなく下げることに有効です。
  - ※ただし、外気温が35℃を超えるような場合、設定室温まで下がらないことも想定されますので、 このときは「冷房運転」をお使いください。
- ●梅雨時(外気温 約18℃~約26℃)では「カラッと除湿運転」をおすすめします。
  - ※ただし、外気温が20℃前後および20℃以下では湿気がとれにくい場合があります。 このときは「けつろ抑制」をお試しください。湿気を除去することを最優先したモードです。 〔室温が(外気温につれて)下がることがあります。〕
- ●洗濯物を乾燥させたいときは「ランドリー」をおすすめします。
  - ※ただし、洗濯物が乾かない、あるいはお部屋がかえって湿っぽいという場合は「けつろ抑制」をお試しください。

# 故障かな?と思ったら

取り除くようお願いします。

#### サービスを依頼する前に …次のことをお調べください。 受信しない ● リモコンが電池切れになっていませんか? 14 • 15 • 49 リモコンの表示がうすい・\ 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか? 表示がでない ● ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか? 運転しない ●停電ではありませんか?〔停電後は運転が停止したままとなります。〕 ●ステンレスフィルターにホコリが詰まっていませんか? 40ページ ● "設定室温"のセットは適正になっていますか? 17・18・19ページ よく冷えない ◆上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか? **31**ページ よく暖まらない ●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか? ●風速が"微""静"になっていませんか? **18**ページ



●現在室温が ・ 設定室温が ・ で「タイマー」ランプが4回点滅となったときは、 室内機のステンレスフィルターのお掃除をお願いします。 また、室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいる場合は、

上記処置の後に、一度ブレーカーを "OFF" し、再びブレーカーを "ON" にして、再運転をしてください。それでも同じ現象になったり、具合いの悪いときは、ブレーカーを "OFF" にして、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

これは故障ではありません	
においがする	エアコン自体ににおいを発生させる物質は使用しておりません。 エアコンが室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおい を吸い込み、これが吹き出すためです。
暖房運転で「運転」ランプが点灯した り、暗くなったりを繰り返している	予熱・霜取り運転を行っているためです。
暖房運転中、風速が下がり しばらくすると元に戻る	デュアルバイパス暖房除霜を行っているためです。(CCア <b>20</b> ページ)
「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	冷媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音です。対応部品(別売)を用意してありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。
排水ホースから黒い水が出る	室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分(チタン・カーボン)が、一時的に流れ出るためです。排水量約4~5ℓ程度できれいになります。また、その後の性能は変わりません。
"停止"にしても「運転」ランプ が点滅し、室外機が動いている	オートフレッシュ除霜 ("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態を チェックし、必要に応じ自動霜取り運転する機能)が働いているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内、室外の条件によっては能力不足となり、リモコンの設定室温に到 達しない場合があります。
設定室温表示部に が 点灯している	チャイルドロックの設定になっているためです。(Cア <b>30</b> ページ)

#### イオンミスト発生器、電極の故障について

●室内機表示部の「イオンミスト」ランプが点滅を繰り返すときは、イオンミスト 発生部・電極が汚れているかどうかを確認し、汚れている場合は、お手入れを してください。(ℂア**41**ページ)

お手入れ後も「イオンミスト」ランプが点滅を繰り返すときは、イオンミスト発生器の故障です。

この場合イオンミスト運転はできませんが、エアコンの他の機能は影響なく 運転することができます。

(「イオンミスト」ランプ点滅)

●イオンミスト発生器・電極が故障の場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 アフターサービスについては〔○ア**46**ページをご覧ください。

タイマ

#### こんなときは、すぐ販売店へ

◆44・45ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、ブレーカーを"OFF"にして、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

アフターサービスについては(ア46ページをご覧ください。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。









#### 応急運転

- ◆電池切れなどでリモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと応急運転を行います。
- **2** 再びブレーカーを"ON"にしてください
- る 応急運転スイッチを押すと、暖房・カラッと除湿・ 冷房のいずれかの運転を行います
  - ●5秒以上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでください。



#### 強制冷房運転 (販売店で行う操作です)

- ◆室内機の強制冷房スイッチをONさせると強制冷房になります。 故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。
  - 強制冷房スイッチでの作業が終了したら、もう一度強制冷房スイッチ を押すかリモコンで強制冷房運転を停止してください。
  - ●強制冷房運転中は、タイマーランプの2回点滅を繰り返します。



# <u>企</u>注意

サービスバルブのスピンドルを閉めた 状態で5分以上運転しない。

### 応急運転(強制冷房)スイッチ

5秒以上押し続けると強制冷房運転を開始します。 停止する時は、もう一度強制冷房スイッチを押す かリモコンで運転を停止してください。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

#### ----- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から1年間です。

*( ただし、冷凍サイクル部分は <sup>)</sup>* 5年間です。

なお、保証期間中でも有料になる ことがありますので保証書をよく お読みください。

#### 補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」((ご)**51**ページ) にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは(出張修理)

**44・45**ページにしたがって調べていただき、 なお異常があるときは、必ずブレーカーを "OFF"にしてから、お買い上げの販売店に ご連絡ください。

#### ◆ご連絡していただきたい内容 アフターサービスをお申しつけいただくときは、 下のことをお知らせください。

品		名	日	立ルームコ	[アコン	
形		名	RAF-D36CF RAF-D40C2 RAF-D50C2	形	明年	
おす	買い上に	#日	年	月		
故	障状	況	できるだけ具体的に			
	住	所	付近の目印象	等も併せてお	知らせください。	
お	名	前				
電	話番	号	(	)	_	
訪	問希望	日				

※形名は保証書にも記載されています。

#### ◆保証期間中は

修理に際しましては保証書 (別添) をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ◆保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

#### ◆修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術

診断・部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

│技術者の人件費・技術教育費・測定機器 │など設備費・一般管理費などが含まれます。

部品

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材などを含む場合もあります。

工張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

| 別途、駐車料金をいただく場合があります。

#### 再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 据え付けについて


# ⚠警告

- **据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する** 費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●据付場所については、販売店とよく相談して決める
- アース (接地) を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

#### 据付場所

室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。



- ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など 周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買 い上げの販売店とよく相談してください。
- ■調理場や機械工場など油の飛沫や油煙のたちこめる 場所は、プラスチックが変質破損することがありま すので、そのような場所への設置は避けてください。
- ●工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院 や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けて ください。

# 注意

- ●室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口 (下面)からの凝縮水が出るため、水はけのよい 場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・ 油煙などの発生する所で使わない

引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあり ます。

◆特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない

ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C9612) に基づき、一般の家庭でご使用いただくために 製造されたものです。

#### 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を お使いください。

#### アースについて

# **⚠警告**

●万一漏電したときの感電防止のために、 アース(接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。アース (接地)を行うと感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- 次のような場所にアース線を接続しない
   ①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
   ②避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れるおそれがあります。
  - ③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電蝕のおそれがあります。

# 

● 漏電遮断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 騒音にもご配慮を

- ●据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣 家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能 低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は 置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。


# 据え付けについて(つづき)

#### 積雪について

●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり 故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



#### 長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。



●内部クリーン運転をしてくださ い。内部がぬれたままで長期間 使わないとカビが発生しやすく なります。(Cア**27**ページ)



ブレーカーを 切る ॥॥

"OFF"にする



リモコンの乾電池 を取り出す



# 定期点検

#### 定期点検

◆半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

 $\Diamond$ **アース線** …アースが確実に行われていますか?

アース(接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。



◇据付台 …据え付けが不安定になっていませんか?

据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する 室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。



#### 点検整備

◆エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することが あります。



#### 通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除 湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれ を発生させることがあります。



#### 点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する 点検整備には専門技術を必要とします。市販 の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割 れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水 たれや感電の原因にもなります。

●通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめ●点検整備は、お買い上げの販売店にご相談 します。

ください。



#### リモコンの点検

◆新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

[AMラジオでの点検]



リモコンを操作したとき 雑音(ビービー音) が入れば正常です。

〔デジタルカメラでの点検〕



[カメラ付き携帯電話]

〔カメラ付き携帯電話での点検〕

①リモコンの送信部が映るようにセットしてください。 ②リモコンを操作したとき

モニターに送信部が発光すれば正常です。



①リモコンの送信部が映るようにセットしてください。

②リモコンを操作したとき モニターに送信部が発光 すれば正常です。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下 の表示を室内機の銘板に行っています。

【製造年】(室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)

※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の 事故に至るおそれがあります。

### 設計上の標準使用期間とは

- ※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に 基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なり ます。

また、一般的な故障を保証するものでもありません。

日立家電品の長期使用についてのご相談は 日立長期使用家電品相談窓口 → P.51 へ ご相談ください。

#### ■標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を 設定するための標準使用条件」による

	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50/60Hz
	冷房室内温度	27 ℃ (乾球温度)
	冷房室内湿度	47% (湿球温度19 ℃)
	冷房室外温度	35 ℃ (乾球温度)
環境条件	冷房室外湿度	40% (湿球温度24 ℃)
	暖房室内温度	20 ℃ (乾球温度)
	暖房室内湿度	59%(湿球温度15℃)
	暖房室外温度	7℃ (乾球温度)
	暖房室外湿度	87%(湿球温度6 ℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
食荷条件 住宅 部屋の広さ		木造平屋,南向き和室,居間
		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
	1年間の使用日数	東京モデル
		冷房6月2日から9月21日までの112日間
		暖房10月28日から4月14日までの169日間
想定時間	1日の使用時間	冷房 9時間/日
		暖房 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房:1,008時間/年
		暖房:1,183時間/年

設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間 で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 仕 様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。 電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

	πи				- A7	室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機	
	形				名	RAF-D36C	RAC-FD36C	RAF-D40C2	RAC-FD40C2	RAF-D50C2	RAC-FD50C2	
電					源(V)	単相100 単相200						
定		格	周	波	数(Hz)			50 · 6	O共用			
	定	木	各	能	力(kW)	3.6 (0.	6~3.7)	4.0 (0.6	5~4.8)	5.0 (0.6	5~5.2)	
冷	定	格	消	費電	力 (W)	1,000 (15	55~1,260)	1,220 (15	5~1,460)	2,300 (15	5~2,400)	
/ 13	運	車	云	電	流 (A)	1	0.1	6.	.4	12	2.0	
	運		車	<u></u>	音 (dB)	44	50	45	51	45	51	
房	冷房	面積の	3安	鉄筋アパー	ト南向き洋室	2	25		28		34	
		(mً)		木造南口	句き和室	16		18		23		
	定	木	各	能	力(kW)	4.8 (0.	7~7.0)	5.3 (0.7~9.4)		6.3 (0.7~9.5)		
暖	定	格	消	費電	力 (W)	1,240 (14	10~1,980)	1,460 (140~3,265)		1,890 (140~3,300)		
-/2	運	車	云	電	流 (A)	1	2.5	7.5		9.7		
	運		車	云	音 (dB)	45	51	46	52	46	52	
房	暖房	面積の	3安	鉄筋アパー	ト南向き洋室	2	22	24		29		
		(m²)		木造南口	句き和室	17		19		23		
通	年_	エネル	レギ	一消費效	办率 (APF)	5.2		5.0		4.5		
区			2	分	名	I		I		J		
外	形	寸》	去(r	nm) (高さ	×幅×奥行)	595×750×230	720×792×299	595×750×230	720×792×299	595×750×230	720×792×299	
製		品		質	量(kg)	16	49	16	49	16	49	

- ●この仕様表は、JIS (日本工業規格) にもとづいた数値です。( ) 内は能力・消費電力の可変幅を表示しています。
- ●停止中の消費電力は、内受電時0.9W、外受電時4Wです。(ブレーカーOFF時は0W) 但し、機械保護のため、外気温が0℃以下になる場合は約7W、そして外気温が-10℃以下になる場合には 最大で約150Wの電力を消費する場合があります。

# 付属部品・別売部品について

主な付属部品		
部品名	員数	備考
リモコン	1	形名:RAR-4P1
リモコン取付具	1	
リモコン取付具固定ねじ	2	
リモコン用乾電池 (単4)	2	モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。
空気清浄フィルター	1	

主な別売部品			
部品名	形 名	備  考	希望小売価格
かんたんリモコン	SP-RC2	ふだんよく使うボタンだけを集めたシンプルで 使いやすいリモコンです。	4,200円 税込
空気清浄フィルター	SP-VCF9	空気清浄フィルターの全面にホコリが付着した ら交換のめやすです。ステンレスフィルターの お手入れのときにご確認ください。	1,575円 税込

- ●価格は2012年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- ●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

# このエアコンの特長と試験機関・試験方法などについて

#### ■「ステンレス・クリーン システム」について (室内機)

ステンレスフィルターで除菌します。

#### 特長

試験機関・

試験方法

など

- ■その他の除菌・防カビ・脱臭の機能について (室内機)
- ●熱交換器はチタン触媒などで脱臭。さらに除菌・防カビ効果があります。

#### ■イオンミストについて(室内機)

- ●浮遊カビを抑制します。
- ●繊維に付着したニオイを低減します。
- ●空気中の二オイを脱臭します。
- \*本商品は「医療機器」ではありません。

#### 【除菌】

- 効果の確認を行った試験機関名:一般財団法人
  - ボーケン品質評価機構
- 試験方法: JISZ2801 定量試験(フィルム密着法)
- ●除菌の方法:ステンレスに含まれる金属イオン、 チタン触媒
- ●除菌を行っている対象部分の名称:
  - ステンレスフィルター、熱交換器
- ●試験結果:抗菌活性値99%抑制
- \*エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。

#### 【防カビ】

● 効果の確認を行った試験機関名: 一般財団法人

ボーケン品質評価機構

- ●試験方法:防カビ試験方法(ハロー法)
- 防カビの方法:チタン触媒
- ●防力ビを行っている対象部分の名称:熱交換器(室内機)
- 試験結果: 防カビ効果あり
- \*カビの発生をすべて防げるものではありません。

#### 【脱臭】

- 抑制の手段:チタン触媒
- 測定対象: アンモニアガス
- ●測定方法:1㎡ボックスにアンモニアガスを注入し エアコンを送風運転して濃度減衰を測定
- \*タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- \*常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

#### 【浮遊カビの抑制】

- 効果の確認を行った試験機関名:(財)北里環境科学センター
- ●試験方法:25㎡の試験室内に浮遊カビを噴霧し、 空気を循環させた後、エアコンを稼動 させながら「イオンミスト」を運転させ、 浮遊カビの数を経時的に測定
- 浮遊カビの抑制方法: イオンミスト
- 試験結果: 浮遊カビの抑制効果98.3%抑制(4時間後)
- \*25 m試験室内での試験。4時間後の結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
- \*カビの発生をすべて防げるものではありません。

#### 【繊維に付着したニオイの低減】

- ●抑制の手段:イオンミスト
- 測定対象: タバコ(20本分)、焼肉(800g分)
- ●測定方法:14畳の試験室(エアコンから3m離れた、 高さ30cmの点)にニオイをつけて布片を 吊るし「イオンミスト」を運転させ、臭い 識別装置で自気強度減衰を測定
- 識別装置で臭気強度減衰を測定 \*タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- \*常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
- \*焼肉の二オイをすべて除去できることを保証するわけではありません。

#### 【空気中のニオイの脱臭】

- 抑制の手段:イオンミスト、チタン熱交換器
- ●測定対象:タバコ(5本分)
- 測定方法:1 ㎡ボックスによるJEM1467の脱臭性能試験
- \*タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
- \*常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
- \*試験容器内の試験結果です。

### 日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

### 日立長期使用家電品相談窓口

### TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30 (月~金)

- 土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確 にご回答するために、通話内容を記録(録音など) させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社の グループ会社に個人情報を提供し対応させていた だくことがあります。

# お客様ご相談窓口

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### エコーセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

#### お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

#### **長年ご使用のエアコンの点検を!** ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

### 愛情点検



ありませんか?このような症状に

は

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いにおいがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 していたり、取付がゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラ グを抜いて(またはブレーカー を "OFF"にして)必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。

#### 廃棄時にご注意願います

■2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

#### お客様メモ

■購入年月日・購入店名を記入して おいてください。

サービスを依頼されるときに便利 です。



ご購入年月日					年	月	日	
購	入		店					
電	話	番	号	(		)		

## ◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

## IITACHI **ヨ立ルームエアコン据付説明書**

室内機

室外機

RAF-D36C形 + RAC-FD36C形 RAF-D40C2形 + RAC-FD40C2形 RAF-D50C2形 + RAC-FD50C2形



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600kgに相当す るフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移 設・修理・廃棄等にあたってはフロンの回収が必要です。

●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。

●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。

●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の 異なる海外では使用できません。

据付情報 ● HAシステムへ接続するには、機種専用別売のHA接続コードが必要です。 ・ 室内機に冷媒配管が付きましたので配管接続位置が変わります。

● 置台の前面カバーと下カバーを取り外して、パテによるシール作業が容易 にできます。

#### 据付工事に必要な工具(⑥印はR410A専用工具)

● ⊕⊝ドライバー
 ●巻き尺
 ●ナイフ
 ●ペンチ
 ●パイプカッター
 ●か65mmホールコアドリル
 ●真空ポンプ
 ●やすり
 ●スパナ(口径14、17、19、22mm)
 ●トルクレンチ
 ●ポンプアダプタ
 ●フレアリングツール
 ●ガス漏れ検知器
 ●マニホールドバルブ
 ●チャージホース(●ボリシン)
 ●ニッパー

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



...... この表示の欄は、「死亡または重傷を 負うおそれがある」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うおそれ または物的損害を生じるおそれが ある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説




このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。

「強制」内容です。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方 を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様に保存頂くように依頼してください。

## 梦 生

● 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 する





● 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に なります。



● 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下・ 転倒により、けがの原因になります。



● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に 関する技術基準」・「内線規程」および据付説明書に 従って施工し、必ず専用回路を使用する 電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災などの 原因になります。



● 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 のケーブルを使用して確実に接続する 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災などの原因 になります。



• 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等) を使用する

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・転倒・水漏れ・ 感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



● エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 (R410A)以外の空気などを混入させない

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂やけがなどの原因になります。





● 配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。



• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め

● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う





● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの 火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



明しています。(下記は絵表示の一例です。)





このような絵表示は、必ず実行していただく

● アース (接地) は確実に行う


アース (接地) が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。 ● アース線は次のようなところに接続しない

①ガス管…引火や爆発のおそれがあります ②避雷針・電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が 流れるおそれがあります。



③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 また、金属管では電蝕のおそれがあります。

● 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を





● 冷媒回収 (ポンプダウン) 作業では、冷媒配管を外す前に 圧縮機を停止する

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放状態で冷媒配 管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 となり、破裂・ケガなどの原因になります。



● Fケーブルの配線は、端子カバーが浮き上がらないように 整形し、カバーを確実に取り付ける



火災や感電の原因になります。 ● Fケーブルからより線をハンダ付けしてコンセントを付けた

り、Fケーブルに直接コンセントを取り付けるなどの加工は



行わない 火災や感電の原因になります。



● 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に なることがあります。



可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、 発火の原因になることがあります。



● 排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよう 配管を行う 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に なることがあります。



### 据付場所の選定

(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。)

本体を十分ささえられ、振動が出ない、 強度のあるところに据え付ける

●近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ ●本体の上・左・右に下図の 〈⇒〉印の間隔をあけられるところ ●ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ

- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生しないところ 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す
- ●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す
- エアコンが誤動作する場合があります。 ●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります

# 外 機

室外機の重量に十分耐える場 所で、騒音や振動が増大しな いところに据え付ける

●雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ
●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
●本体の上・左・右・前・後に下図の〈⇒〉 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところ
●吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ
●強風の当たらない場所

はにビルの屋とでは、周が後く客以ファンが映場することがあります

- ●強風の当たらない場所 特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。 室外機をベランダの手すりに近づけて設置しない 高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、 手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 ●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ ●排出されたドレン水が流れても問題のないところ ●室外機およびドケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話な どのアンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す ノイブで影響をお上げず場会があります びドケーノルにナ線や信号線、
- /響をおよぼす場合があります。 **小動物のすみかになるような場所には設置しない** ●室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない 小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の 原因になることがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを
- ください。 −**ビス・補修などを考慮した場所を選定する**



本体固定ねじ(床面用)

(⑥と共通部品)

本体固定ねじ(背面用)

THIIIIIIII

配管穴断熱材

ケーブル固定用バンド

(室内機電気品上側に付属)

内受電切換用

スキマ止め

(黒色)

型紙

据付板

Tカバ

 $(4.0 \times 34)$ 

8

9

(10)

(1)

12

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

1

3

2

1

3

3

1

1

1

1


1




#### 壁掛けとして据え付ける場合

(P.6、P.7を参照)

すき間がないよう確実に -ルしてください。





(P.3~P.5を参照)

右図の◆⇒印寸法はエアコンの運転を保証するために必要な寸法です。後々のサービス・補修等を考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場 所に設置してください。

横引きなど屋内を通す配管は、保冷用断熱 材をかぶせてください。

保冷用断熱材が不足するときは、サービス -ツ品 RAF-36Z 020 を使用してく ださい。

隠蔽部、および室内横引き配管を行う場合には、 結露防止性能が高い配管を使用してください。

200mm以上 100mm以上 答6. ●室内機の吹き出し口を さえぎる段差などがあ

150mm以上

すき間がないよ う確実にシール してください。

配管カバ・ (別売)

※50mm以上

200mm以上

※500mm以上

(別売)

**アース棒** (別売)

-ス線

げられませ/

亩

ージレス)

配管長さ 最大25m

200mm以上

ベランダ天井据付け

100mm以上

のときは50mm以上

る場合は、壁掛けとし て据え付けて吹き出し 口が高くなるように据 え付けてください。

冷凍機油は水分に弱いため サイクル内に水が入らない ようにしてください。

> ●室内機と室外機の高低 差は10m以内にしてく ださい。


> ●配管は必ず細径側、太 径側ともに断熱したも のを使用し、表面にテ ープを巻いてください。 ープを巻かないと 断熱材が早く劣化して しまいます。

アース棒	長さ
SP-EB-1	450mm
SP-EB-2	900mm (D種接地工事推奨品)





引きの3方向に可能です。



室外機の下側はできる だけ風が通らないよう にしゃ閉すると、より 暖房効果があがります。

(現地で調達してください。)

P.8の防雪フード(別売)を取り付けする場合は、前面・左側面・ 上面には十分なスペースを確保してください。

アース棒、アース線は付属 されていません。 別売品をご利用ください。

取り付けの詳細は防雪フード(別売)の取付説明書に従ってください。

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム(別売部品)を入れてください。


## 床置きとして据え付ける場合

## 室内機固定の位置決め


#### 穴位置

- ●室内機を据え付ける位置を決め ます。
- ●穴は右図の位置が標準です。 (単位:mm)
- ▶壁穴位置決め時には同梱する型 紙を使って背面固定穴位置を出 しておくと作業が効率的です。 ((1-4)室内機の固定を参照)
- 床置きとして据え付ける場合も ホコリ浸入防止のため据付板を 使用ください。

#### 下引きの場合



#### 後直引きおよび右横引きの場合



左図のように床面から高さ170mmの位置に壁穴を開けてください。 これより壁穴が高い場合、ドレンホース これより望人が同い場合、ドレンホース の勾配がとれず水垂れの原因となりま す。幅木などをよけて穴位置を高くし たい場合や既設の壁穴を流用する場合 は壁掛け据付けにしてください。 (P.6の「壁掛けとして据え付ける場 合」を参照)

穴 位 置


#### 穴あけおよび保護パイプの取り付け

#### 床穴の場合

- φ65mmの穴を前面から見て右側にあけます。
- ●床下や室外の高湿空気の浸入等がないようパテ等で完 全にシールします。

#### 壁穴の場合

- 65mmの穴を外側に下がりぎみにあけます。
- ●保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁穴に通します。
- ●雨水や外気の浸入等がないようパテで完全にシールし て配管ブッシュを付けます。




- ●保護パイプ(市販品)は必ず使用する 接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触したり、壁が
  - 中空の場合、ねずみにかじられたりして感電・火災などの 原因となります
- ●パテで完全にシールする 壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの原因に なります。また壁内や室外のにおいが室内に浸入する 原因となります。

## 室内機据え付けの準備

ビルトイン据え付けを行う場合は、P.7の「ビルトイン据え付けについて」を参照してください。

### 配管の準備

据付板を本体より取り外します。 (ねじ2ヵ所および固定座)




# 注意


配管整形時には、配管の 根元を手で押さえながら、 整形してください。



●冷媒配管・ドレンホース等を整形してまとめます。



- ●冷媒配管を整形します。
- ●配管は壁・または床穴を通します。




-プを巻きます。

壁穴貫通部をテープ巻きします。


下引きの場合

下引き配管の場合は、別売部品の 継手配管(SP-FSH)を床下配管に接続して 室内機と接続できるようにします。



別売部品の継手配管 (SP-FSH) を使用した場合も、

必ず付属の保冷用断熱材を使用して、P.6の「配管の接続」同様な断熱処置をしてください。




### 室内機の準備

#### 幅木のある場合

●幅木の大きさが厚さ5~30mm、 高さ70~115mmの場合は 幅木に合わせて切断します。 (単位:mm)

●右または下引き配管時は下カバーのブッシュ部をPカッター 等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。





ブッシュ部 (置台側面の) カバー

Ka

●ドレンホースは左横引きにしない

ドレンホースを左横引きにすると勾配がとれなくなり、水垂れの原因になります。

### 下カバーブッシュ部の切断


(右横引き、下引きの場合))

#### 右横引きの場合

●下カバーのブッシュ部をP カッター等で切り取り、や キャビネット すりで体裁よく仕上げてく ださい。 ブッシュ部 (下カバー) 置台 y od (前面カバーが外せます。) **ニ** 

### 下引きの場合

●下カバーのブッシュ部をPカッター等で 切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。



### 下カバーの取り外し

●置台の前面カバーを外します。 (前面カバーの右側面を外側へ ゆっくり広げながら外してくだ




●下カバーの下側奥(□部)を 押して取り外します。



### 下カバーの取り付け


●②部を先に取り付け、②部を支点として回転させて 1 部を取り付けます。





## 室内機の据え付け

### ドレン配管工事

- ●ドレン配管は排水が途中で溜らず確実に流れる よう、下り勾配を付けてください。 特に右横引き・後直引きの場合は、右下の図の ように必ずドレンホースが下側になるように して下り勾配を付けてください。
- ●置台の前面カバーと下カバーを取り外して、 ドレンホースの下り勾配を確認してください。 (P.4の「下カバーの取り外し」を参照)
- ●室内機のドレンホース (接続口外径16mm長さ 500mm) に対し、右図のように長さの不足分は ドレン配管 (現地調達) を接続してください。
- ●屋内部のドレン配管は結露防止のため、肉厚 10mm以上の断熱材で覆い断熱の強化をしてく ださい。







#### 「排水の確認)


室内機のドレン配管工事終了後、水を流して確実に排水されることを確認してください。(確認を怠ると水垂れの恐れがあります。)

# 注意

- ●ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う
  - 確認を怠ると、水垂れとなることがあります。
- ●右図のような不具合がないことを確認する ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。
- ●ドレンホースは1/25以上の勾配をとること
- ●ドレンホースは左横引きにしない ドレンホースを左横引きにすると勾配がと れなくなり、水垂れの原因となります。
- ●浄化槽等、腐食性ガス(硫黄・アンモニア等) が発生する場所にドレンホースを導かないで ください。

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流 し、銅配管を腐食させたり室内の異臭の原因 になることがあります。

#### ドレン配管工事後ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください




## 1-4 室内機の固定

### 本体上部の固定





室内機は必ず壁または床等に固定し、 倒れ防止を施すこと ※フロントカバーを外せば (P.9の「フロントカバーの取り外し かた」を参照)本体の両端を壁に ねじ固定することもできます。 (⑩型紙を参照してください)

1 型紙を利用して、各穴位置を確認します。



②本体背面を壁に引っ掛けます。






- ●間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー (市販品)等をご使用ください。
- ●「本体固定用穴位置」(2ヵ所)と「配管穴位置」(後直引きの場合)、「床据付位置」および「据付板固定用位置」については、⑩型紙を同梱してありますので、穴位置決めに使用できます。(P.7の「本体上部の固定」を参照)
- ●上図のように⑩型紙を床面を下にして室内機を 置く面に合わせて壁にあてます。キリなどを使って、 穴位置を壁にマーキングします。後直引きの場合は 配管穴位置にマーキングして行います。
- ●上図の位置にアンカーボルト(市販品) または⑨本体固定ねじ(背面用)2本を埋め 込みます。室内機を少し持ち上げて引っ掛けます。(P.7の「本体上部の固定」を参照) ねじ位置を確認してください。
- ●室内機と後ろの壁との間にすき間がある場合には、固定座を取りつけ固定してください。




⑥ねじ固定時は、他部品に 損傷がないよう作業を行う こと



### 本体床面への固定

●置台前面のカバーの右側面を外側へゆっくり広げながら置台 前面のカバーを外します。その後室内機の底面3ヵ所を®本体 固定ねじ(床面用)で固定します。床面に固定後、再び置台 前面のカバーを取り付けます。







室内機の転倒防止の為、 必ず本体固定ねじ(床面用) を取り付けること




本体固定ねじ(床面用)を取り付ける際には、梱包に使用されていたフロントパネル保護シートを使用し、必ずフロントパネルを保護すること


#### 配管の接続

- 冷媒配管を接続します。 (P.11の「冷媒配管の接続」を参照)
- ① 冷媒配管の断熱材を室内機配管の断熱材の 端面に合わせて切断し、テープで仮止め します。
- ② 配管接続部を④保冷用断熱材の割りを 上にして覆い、すき間のないようにテープを 巻きます。テープは締め過ぎないように 巻きます。(P.14の「配管の断熱と仕上げ」 を参照)

すき間があったり締め過ぎたりすると露たれ の原因になります。

③ 別売部品の継手配管 (SP-FSH) を使用した場合も、 必ず付属の保冷用断熱材を使用して、同様の 断熱処置をしてください。





④保冷用断熱材の 割り位置をこの 範囲に納めてく ださい。 接続配管 ④保冷用断熱材

### けとして据え付ける場合 》

## 室内機固定の位置決め

#### 穴あけおよび保護パイプの取り付け


● P.3の「床置きとして据え付ける場合」の壁穴位置を参照してください。

## 室内機据え付けの準備


### 配管の準備

▶ P.3の「床置きとして据え付ける場合」の後直引きと右横引きを参照してください。

### 室内機の準備



- □ 据付板を本体より取り外します。 (ねじ2ヵ所および固定座) ※壁掛けとして据え付ける場合は
  - 固定座を使用しません。 (取り付ける必要がありません)



② 置き台を本体より取り外します。 (ねじ3ヵ所)

- ③ 置き台取り付け部の穴に同梱している ⑪Tカバーを取り付けます。④ Tカバーを取り付けのあと、本体に同 梱している⑫シートをはりつけます。

### フロントカバーの取り外し

下カバーの取り外し )

下カバーブッシュの切断


「床置きとして据え付ける場合」を 参照してください。(P.4・9参照)

②シートのはりつけは、 Tカバーと本体のすき間が かくれるようにはりつけて ください。

## -3 室内機の固定

### 本体上部の固定


- ●壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。
- ●間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー (市販品)等をご使用ください。 ●室内機の高さは床面から本体底面まで120~300mm以内にしてください。
- ① ⑩型紙を利用して、本体固定用穴、据付板固定用穴および配管穴の位置を確認して 据付板の位置を決めます。







室内機の脱落防止の為、同梱 してある⑥型紙を利用し、 据付板を必ずねじ7本で壁 に固定すること


ボードアンカー等を使用する 場合は、ねじの引抜強度が 196N以上の物を使用してく ださい。







③ 室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 □ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の 爪を据付板にはめこみます。



※ フロントカバーを外せば本体を 壁にねじ固定することもできます。 (ねじ2本)

## 室内機の据え付け

### ドレン配管工事

排水の確認


配管の接続

●P.3の「床置きとして据え付ける場合」を参照してください。

# え付けにつ

## ビルトイン据え付け時の注意点


- ●周囲寸法は、右図のスペース寸法を確保します。
- 配管の壁穴または床穴は、右側に設けます。
- 下引き配管時は、床穴から配管を1~1.3m出してください。 ●配管は室内機裏側にループを作り、室内機の向きを変えて配管接続スペースを設けます。 (ループ配管スペースとして、室内機背面に100mm以上のスペースが必要です)
- ■配管接続後、室内機を元の位置に戻したとき、ドレンホースのたるみができないように 必ず、下カバー・置台前面のカバーを外して調整してください。 (P.4の「下カバーの取り外し」を参照)
- ■室内機がぐらつかないように、しっかりと固定してください。
- ●全面を格子戸で囲う場合は、吹出し空気がスムーズに室内に出てくるよう格子の 吹出口部は、できる限り開口を広げてください。
  - 吹出し空気がスムーズに出ない場合は、適切な空調ができません。
- ●格子戸の開口率が75%未満である場合は、最大性能が出ない場合があります。 ●格子は、縦格子にしてください。横格子は吹出口と同じ方向になるため、間隔が 狭いとショートサーキットの原因となり連続運転ができないことがあります。
- ●リモコン受信部が格子戸で隠れてしまう場合、信号をうまく受けなくなる恐れが ありますので、格子でリモコン受信部を隠さないでください。
- ▶ビルトインによる据え付けで空調した場合、設定温度の到達には通常より時間が かかることがあります。






## 室外機

- ●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- ●配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- ●側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックをはずしてから引いてください。 取り付けるときは、逆の手順で行います。




、振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に 、防振ゴム(サービスパーツ品RAC-N22S 100)を入れてください。

### 室外機の固定足寸法



# 

●**室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない** ケガの原因になります。




### 室外機凝縮水処理

- ●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう水抜き穴があいています。 水抜き穴と地面との距離は250mm (寒冷地では800mm) 以上確保してください。
- ●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。




#### 水抜き穴はふさがない

凝縮水がベース表面・熱交換器に凍結し 性能の低下や故障の原因となります。




室外機から受電する場合、先にフロントカバーからフロントカバーのフタを取り外してください。 取り外し、取り付け方法は下記の手順に従い行ってください。

### 1. フロントカバーのフタの取り外し方法




① 両サイドにあるPUSHラッチ 部を押してフロントパネルを 開き、下段フックからフロント パネルを取り外してください。




② フロントカバーのフタを 固定しているねじ1本を外し フタを取り外してください。

### (2. フロントカバーのフタの取り付け方法



フロントカバーのフタを 取り付け、ねじ1本を用いて しっかり固定してください。



④ フロントパネルを下段フック に取り付け、フロントパネルを PUSHラッチのクリック感が 得られるまで押し込んで ください。

## ら受電する場合のフロントカバーの

#### フロントカバーの取り外しかた

●設置する際、室内機から下側風向板とフロントカバーを取り外してください。

下側風向板に保護フィルムが付いていない場合は、必ず下側風向板取り外し方法ラベルの手順に従い、

下側風向板を取り外してください。(下記手順②) フロントカバー取り外しの際、固定爪にあまり多くの力を掛けすぎると破損の原因となる恐れがあります。

取り外し、取り付け方法は下記の手順に従い行ってください。


●フロントカバーにはコードが付いています。

コードの損傷防止のため、フロントカバーの取り外しは、下記の手順に従い行ってください。


●フロントカバーを取り外す時は、必ず上部フィルターを外してください。(手順②) フィルターが破損する恐れがあります。

□ 両サイドにあるPUSHラッチ部を 押してフロントパネルを開き 下段フックからフロントパネルを

**仆注意** 




④ フロントカバーの下2ヵ所にある ねじカバーを外してねじ2本を外 した後、上側風向板を全開状態に



サービス時、フロントカバーを 取り外す際は、下側風向板の 傷付きを防止するため、下側 風向板を取り外してください。 (P.16の「下側風向板の取り外し かた」参照。)

② 上部フィルター (2つ) を引き出し、 取り外してください。 下側風向板を取り外してください。




5 フロントカバーの両側を しっかりと持って、下側から 手前斜め上方向へ引き抜いて ください。




フロントカバーを持ち上げる際 上側風向板が全開状態である ことを確認してから持ち上げて ください。


③ フロントカバーのねじ4本を外して



⑥ フロントカバーを引き抜いた後 下記 ⑥-1 ~ ⑥-4 に従って表示部 コネクタ (白色) を 表示部 表示部 取り外してください。 コネクタ



室内機を上方から見た図



6-1 フロントカバーを15cm程開く。


6-2 フロントカバーのコードを固定している

コードクリップを外す。 [6-3] コネクタ (白色) を外す。

6-4 フロントカバーを取り外す。

### フロントカバーの取り付けかた

① 上側風向板を全開状態にし、右下の ①-1 ~ ①-3 に従って 表示部コネクタを接続してください。




取り外し時と逆の手順で取り付けてください。なおフロントカバーのコードは必ずコードクリップで固定してください。 また、コード・リード線の噛み込みに十分注意しながら 取り付けを行ってください。

# 注意


●フロントカバーにはコードが付いています。


コードの損傷防止のため、フロントカバーの取り付けは、 下記の手順に従い行ってください。




- [1-1] フロントカバーを前面に準備する。
- <u>1-2</u> コネクタ (白色) を取り付ける。
- 1-3 フロントカバーのコードを固定していたコード クリップを取り付ける。


② 上側風向板をフロントカバーの上部枠に潜らせながら、フロントカバー固定用の爪 (4ヵ所) をキャビネットの挿入溝に差し込んで 奥斜め下方向へ装着してください。







③ フロントカバー装着後、取り外したねじ (6本)、ねじカバー (2つ) を取り付けてください。上部フィルター (2つ) を元通りに取り付けてください。最後に9頁右上に従い、フロントカバーのフタとフロントパネルを取付けてください。



## 冷媒配管の切断とフレア加工

●パイプカッターで切断し、バリ取りを行います。



●バリ取りをする

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。

●切粉が銅管内に入らないように バリ取り時には銅管を下向きにする

●フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。





#### ※R410A用専用工具の使用を推奨します。

外径(φ)	A (mm) [リジット]				
7N1至 (Ψ)	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合			
6.35 (1/4インチ)	0~0.5	1.0			
9.52 (3/8インチ)	0~0.5	1.0			


#### 冷媒配管 ●市販の材料を使用する場合は、次のことを守ってください。

	φ6.35 (1/4インチ)	φ9.52 (3/8インチ)
肉 厚	0.8mm	0.8mm
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH330	0 (付着油量:40mg/10m以下)
断熱材	●耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以_	上 ●接続配管は1本毎に各々断熱してください。

蓮肉管 (肉厚0.7mmなど) は、使用しないでください。

## 冷媒配管の接続

- ●室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフ ユニオン (オス側) をスパナで固定しながらフレアナット (メス側)をスパナで外します。
- ●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- ●接続部に冷凍機油(市販品)を塗り、中心を合わせフレアナットを 手で十分締め付けた後、トルクレンチ (スパナ) で確実に締め付 けます。



#### ※締め付けトルクは下表に従ってください。

		パイプ外径(φ)	トルクN·m {kgf·cm}		
細径側		6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6{140~190}		
太征	圣側	9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}		
ナヌ	細径側	6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5{200~250}		
\( \bullet \)	太径側	9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}		
	バル	ブコアのフクロナット	12.3~15.7{125~160}		


- 室内機の配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプ
  - **を先に外す** 太径側から外すとフレアナットが飛ぶことがあります。
- ●接続側は水分が入らない様にする
- ●フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 締め付ける

フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割 れて冷媒漏れの原因になります。

## エアパージおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアパージは 真空引きポンプ方式でお願いします。


バルブコアのフクロナッ トル・ファイン・ファイン・トをはずし、チャージホースを接続します。 真空ポンプにポンプアダ プタセー・ジャーフを接続 にチャージホースを接続 します。



ニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開に して、真空ポンプを運転(アダプタ電源ON)します。 真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し 真空ポンプの運転を止めます。(アダプタ電源OFF)

#### 真空引きのポイント


- ・真空引き始めに、細径側フレアナットを少しゆるめて、エアが 入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。 ・マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは
- 接続の再確認をしてください。 真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定 していることを確認してください。



サービスバルブのフクロナットを外します。 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ 5~6秒後すばやく締めます。 サービスバルブのフクロナットを左表のトルクで締め

両方のサービスバルブの スピンドルを反時計方向 に軽く当るまで回し、冷 媒通路を開けます。 力いっぱい回す必要は

ありません。 フクロナットを元通り左表 のトルクで締め付けます。 最後に、ガス漏れ検査を 行い、ガス漏れがないこと を確認してください。




●コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化して いないことを確認してハンドルを閉め過ぎないようにする サービスバルブからガス漏れすることがあります。

#### ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器 を使用してフレアナット接続 部から冷媒漏れがないことを 確認します。

漏れのある場合は、増締めす るなどして、防止してください。 'R410A用検知器をご使用 ください。



#### 移設時または、取り外し時の作業方法について

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の 回収 (ポンプダウン) を行ってください。

- □強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分間程度の予備運転を行
- □ 法間があた。(P.15の「強制冷房運転」の項を参照) □ 細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。 □ そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービスバ ルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- 4強制冷房運転を停止します。


## Fケーブルの接続


#### 式 雷 源 RAF-D36C 単相100V RAF-D40C2 RAF-D50C2 単相200V


室内機から受電する場合も、 室外機から受電する場合も、 電源は機種によって単相100V または単相200Vを使用して ください。

## 《 室外機から受電する場合 》










Fケーブルを外す時は この部分を矢印の方向 に押しながらFケーブ ルを引いてください。



●Fケーブルは、必ず単線を使用する

より線を使用しますと、端子台が焼損することがあります。

●Fケーブルを途中で接続しない

接続部が過熱し、発煙・発火することがあります。 ●Fケーブルの芯線は18mm(最小でも17mm、最大でも20mm) むき出し、芯線がかくれるまで確実に押し 込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する 挿入が不十分ですと端子台が焼損することがあります。また、むき出し寸法が17mm以下ですと接触不足により、端子台が焼損することがあります。

●Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
●分岐回路はエアコン専用の回路にする
●Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行う

●必ずブレーカーをOFFにして作業を行う 受電をする際、ブレーカーがONになっていると、Fケーブルの1・2端子間には常時100V、または常時 200Vが印加されています。



## 室内機への接続方法(室外受電)

室外機から受電する場合は、下記の作業を行ってください。 ※出荷時は受電切換えスイッチと受電切換えコネクタは室外 受電用に設定されています。


1. 内外接続用ケーブルを接続してください。


2. 固定バンドで内外接続用ケーブルを固定してください。

3. 受電切換えスイッチを左側(室外受電側)にあることを確認します。


4. 受電切換えコネクタは、出荷時は室外受電用コネクタ (白色)が 接続されています。室外機から受電する場合は、受電切換え コネクタをそのままの設定にしてください。(電気品カバーの内側にあります。)

※移設し室外機から受電する場合は、必ずフロントカバー、電気品の カバーを外し、パワーリレー基板に室外受電用コネクタ (白色)が 接続されていることを確認してください。







据付工事の際に使用しなかった受電切換え コネクタはお客様に大切に保管してもらう (移設時に必要となる場合があります。)



受電切換えスイッチ





Fケーブル (事4)

●Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて 必ずケーブル固定バンドで止める ●ケーブル固定バンドで止めるときは、Fケーブルの外側の 被覆部の上から確実に止め、接続部に外力が加わらないよう

-ブルの接続部に外力が加わると、発熱・火災などの 原因になります。







室外機から受電する場合 端子フタは取り外さないで ください。\_\_\_ 誤接続の原因になります。



### 室外機への接続方法

●側面カバー・端子台カバーを外して行います。





#### ●Fケーブルは、必ずケーブル固定 バンドで固定する


固定しないと雨水が電気品に入り 感電の原因となります。 また、Fケーブルの接続部に外力


が加わり、発熱や火災などの原因


かがいっています。 になります。 **■取り外した端子台カバーは工事後** 必ず取り付ける

### 室内機から受電する場合 》

### -ブルの接続方法







### 室内機への接続方法(室内受電)

室内機から受電する場合は、下記の作業を行ってください。

- 1. フロントカバーを外します。
- 2. 受電切換えスイッチを右側に切替えます。
- 3. 電気品のカバーを外し、パワーリレー基板上の受電切換えコネクタを⑭内受電切換用 コネクタ (黒色) に交換します。

(⑭内受電切換用コネクタ (黒色) は室内機電気品上側にコードクリップで固定してあります) (工場出荷時は室外受電用コネクタ (白色) となっています) ※ 移設し室内機から受電する場合は、必ずフロントカバー、電気品のカバーを外し、パワー

- リレー基板に仰内受電切換用コネクタ (黒色) が接続されていることを確認してください。
- 電源回路および内外接続用ケーブルを接続してください。
- 電源回路のケーブルは接続用端子台の端子フタを取り外して接続してください。
- 5. 電源回路および内外接続用ケーブルを接続します。
- 6. 固定バンドで内外接続用ケーブルを固定してください。
- ※ ケーブル固定には、同梱している⑬ケーブル固定用バンドを使用します。

⑭内受電切換用コネクタ (黒色)を接続 室内受雷用 ※室内受電時は受電切替えコネクタを ⑭内受電切換用コネクタ (黒色)

③ケーブル

Fケーブル



に変換。(電気品カバーの内側) 受電切換え -※電気品カバーを 外した状態です

4 固定用バンド

先端を合わせ、 まっすぐにしてください。

電源用ケーブル 内外接続用ケーブル

Fケーブル


※銅線が見えないように挿入後、 ケーブルを成形し、図示のように 接続してください。


⑭内受電切換用コネクタ (黒色)

室内機電気品上面

## 室外機への接続方法

●側面カバー・端子台カバーを外して行います。






●Fケーブルはサービス時の 作業性を考慮して余裕を 持たせて、必ずケーブル固定 バンドで止める

ブル固定バンドで止める ときは、Fケーブルの外側の 被覆部の上から確実に止め、 接続部に外力が加わらないよう


Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱・火災などの原因になります。



#### 1/1 1T


### 配管の断熱と仕上げ

- ●冷媒配管接続部は④保冷用断熱材で覆い、隙間のないようテープ巻 きします。(P.6の「配管の接続」を参照)
- ●テープは締め過ぎないように巻きます。隙間があったり締め過ぎ たりすると露たれの原因になります。
- ■配管おさえと配管の間の隙間を埋めるように、⑩配管穴断熱材 を押し込んでください。
  - 下カバーを外して行うと作業が容易にできます。
- ●P.2の「室内・室外機据付図」のように配管・Fケーブル等をテープ 巻きし、配管カバー(別売)で壁に固定します。
- ●ドレンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露 付き防止のため④保冷用断熱材(不足するときはサービスパーツ 品 部品番号: RAF-36Z 020) で覆い、断熱の強化をして ください。
- ●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を〔配管カバー(市販 品)を使用した場合も〕パテにて完全にシールしてください。 シールが完全でないと、壁内や室外の高湿空気が浸入し、露た れの原因になります。
- ●別売部品の継手配管 (SP-FSH) を使用した場合も、必ず付属の 保冷用断熱材を使用して、P.6の「配管の接続」 同様の断熱処置を してください。
- ●パテによるシール作業を行う際に、置台前面のカバーと下カバー を取り外すと、容易に作業できます。 (P.4の「下カバーの取り外し」を参照)
- ●仕上げが完成しましたらフロントカバーを取り付けてください。 (P.10「フロントカバーの取り付けかた」を参照)



## リモコンの固定

- ●リモコンはリモコン取付具で壁や柱に固定することができます。
- ●リモコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号が エアコンに確実に受信されることを確認してください。なお、 蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがあります ので、昼間でも点灯して確認してください。
- ●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。




#### アドレス切換スイッチについて

2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいと さに使用します。アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したところにあります。(出荷時は「A」側に設定されています。)

●アドレス設定 (混信防止) の方法 2台の室内機のうち、1台について設定を行います。(もう一方の室内機は

- 電源を切ります。) □ リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 (取扱説明書P.14、15を参照してください。)
- ② リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを 「B」側に動かします。
- ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。 ●アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。動作しない場合は スイッチレバーを「A」側に戻し、再度設定操作を行ってください。



## アースと漏電遮断器

#### このエアコンは必ずアース工事をしてください )


アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れた ときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。

電源 エアニ の条件 の	エアコン 設置場所 種類	水気のある場所 に設置する場合	湿気のある場所 に設置する場合	乾燥した場所に設置する場合
対地電圧150V			D種接地工事が	D種接地工事は法的には除外されていますが
以下の場合			必要です。(注 <b>③</b> )	安全のため接地工事をしてください。
対地電圧150V	3相200Vの機種 (含単相	漏電遮断器を取り付けさらにD種接地工事が		
を越える場合	2線式200Vの機種)	必要です。(注②)		

#### D種接地工事について(注@)

- 接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- 接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。ただし漏電遮断器を取り付けた 場合は500Ω以下であることを確認してください。



#### ●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う

アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)についています。なお、右上図のように室内機にもアースを接続することもできるよう になっています。

●必ずD種接地工事および、漏電遮断器設置工事を行う

設置場所によっては、万一漏電したときの感電防止のために法律で定められたD種接地工事と漏電遮断器の設置が義務づけられています。 アース工事は、D種接地工事に適合したアース棒を使用して「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。アース端子は室外機の ベース側面(サービスバルブ側)に付いています。アースをしますと感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操 作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

- ●アース線は、次のようなところに接続しない
  - ①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
  - ②避雷針・電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれがあります。
  - ③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電蝕のおそれがあります。
- ●お客様にご説明の上、アース (接地) を行ってください

### 試運転およびチェック

#### 試運転

- ●試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。
- ●取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 ●室内機が動かない場合は、Fケーブルの誤接続がないか確認してください。

### 据え付けチェック


●P.16右下の「ルームエアコン据付点検カード」によりチェックします。

### 強制冷房運転

- ●室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転になります。 故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。
- 強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。
- 強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか リモコンで運転を停止してください。



サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない



応急運転スイッチ

5秒以上押し続けると強制冷房 運転を開始します。止める時は、 もう一度押すか、リモコンで運転を 停止してください。

### 表示部のチルトアップ

●指で立ち上げることにより、室温と設定温度を座ったまま、 チェックできます。







表示部の下に⑮スキマ止めを 差し込みます。


## F側風向板の着脱のしかた

### 下側風向板の取り外しかた

- □ 下側風向板を40~50mm開き、中央左側風向板の固定部を指で左へずらしながら、風向板の中央左ボスを固定穴か ら引き抜いて、手前側へずらしてくだ さい。中央右側も同様に固定部を右へ ずらしながら、中央右ボスを手前側へ ずらしてください。
- ② 風向板を手前にしならせながら右側ボ ③ 最後に風向板の左側ボスを右へスライド スを固定穴から左へ抜き、手前に引き させ、引き抜いてください。 付けながら取り外してください。








#### 下側風向板の取り付けかた

● 取り付けの際は、取り外しとは逆の手順で固定してください。

- ▶HAシステムと接続するにはHA接続コード[SP-HAC1(別売り)]が必要です。
- ●フロントカバー、電気品フタを外し、上記のHA接続コードに付属の作業 要領書に従い、配線を接続します。
- ●詳しくはHA機器に付属の取付説明書と合わせて、よくお読みください。
- ▶フロントカバーの取り外しかた・取り付けかたを本説明書で確認してくだ さい。



お客様氏名		様
(電話番号)	( )	
お客様住所		
機種名	製 造番 号	
据付年月日	据 付 担当者	
	レームエアコン据付点検力ード 済みの項目の口の中に√印を記入してください。	
配管は	R410A用を使用しましたか	
輸送部	品は、外しましたか	
配管接続	続部のガス漏れはありませんか	

接続ケーブルの接続は正しく確実ですか 除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 がたまらないような傾斜で据え付けられていますか 配管接続部の断熱はしましたか 据付強度はじゅうぶんですか □ フロントカバー (フロントパネル・下側風向板) は確実に取り付 けてあり、落下の危険はありませんか アースは正しくしてありますか 壁穴に保護パイプをつけましたか 壁穴部のシールは確実にしましたか 試運転をしましたか 取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形 式名の前に○印を付けましたか (取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合) お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

### サービス記録

年月日	サービス内容	サービス 担 当 者

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。